

# joovy®

## Caboose™ Graphite 814X



© Joovy 2016 • 160713

USA: Joovy • 2919 Canton Street • Dallas, TX 75226 • Tel: (877) 456-5049 • Fax: (214) 761-1774 • Email: [customerservice@joovy.com](mailto:customerservice@joovy.com) • Website: [www.joovy.com](http://www.joovy.com)  
CANADA: ISSI Inc. • 4500 Thimens Blvd, Suite 100 • St-Laurent, QC, H4R 2P2 • Tel: (800) 667-4111 • Montreal: (514) 344-3045 • Email: [service@issibaby.ca](mailto:service@issibaby.ca)

**⚠ WARNING**

**Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference.**

- Failure to follow these instructions could result in serious injury or death.
- Never leave child unattended.
- Avoid serious injury from falling or sliding out.
- Always use restraint system and ensure that all children are positioned according to these instructions.
- Keep all small parts out of reach of children while assembling the stroller.
- Be certain that the stroller is fully opened, the safety latch is in position, and the wheel brakes are on before allowing children near the stroller.
- The parking device should always be engaged during the loading and unloading of children.
- The front seat is not suitable for a child under 3 months.
- The maximum weight of the child that can be seated in the front seat is 45 lbs. (20.41 kg).
- The maximum height of a child the product is designed to carry is 44 in (111.76 cm).
- The rear stand-on platform and the rear bench seat are designed for a child that is at least 2½ years old but LESS than 44 inches (111.76 cm) tall and less than 45 lbs. (20.41 kg).
- Use of the stroller with two children weighing more than 45 lbs. (20.41 kg) each, or children totaling more than 90 lbs. (40.82 kg), will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition.
- Never use this stroller to carry more than 2 children at the same time.
- Never allow a child to step on the footrest to get into or out of the stroller.
- Do not use the stroller on stairways or escalators.
- Do not add any attachment not specifically recommended by Joovy.
- Any load attached to the handle affects the stability of the stroller. Hanging purses, shopping bags, parcels, changing bags or other accessory items from handle bars or any other parts of the stroller may change the balance of the stroller and cause a hazardous unstable condition.
- The maximum weight that can be carried in the storage basket is 5 lbs. (2.27 kg). Excessive weight may result in a hazardous unstable condition.
- The maximum weight that can be carried in each cup holder or the tray is 2 lbs. (0.9 kg).
- Never carry hot beverages or open containers in the cup holder.
- When installing an infant car seat onto the stroller, ALWAYS use the restraining strap to secure the car seat in place.
- Never allow your stroller to be used as a toy.
- Discard all packaging materials properly. Do not allow children to play with them.
- Check your stroller for loose rivets, snaps, worn parts, and torn material or stitching on a regular basis.
- Discontinue use of the stroller should it malfunction or become damaged.

**CAUTION:** While unfolding the stroller, be careful to keep your fingers from being pinched by moving parts.

**Please do not return this product to the store**

**If you experience any difficulty with the assembly or use of this product, or if you have a question regarding these instructions, please contact our Customer Service Department:**

**UNITED STATES – Joovy: (877) 456-5049, Hours 8:30 am – 5:00 pm Central Time.**

**CANADA – ISSI Inc.: (800) 667-4111, Hours 8:30 am – 5:00 pm Eastern Time.**

**Please note: Styles and colors may vary.**

## **1 Unpacking the Product**

- Remove everything from the box and identify the parts using **Figure 1.1**. (not to scale)  
**A:** stroller, **B:** canopy, **C:** rear axle, **D:** two rear wheels, **E:** two front wheels sets, **F:** tray, **G:** four washers, **H:** two snap pins, **I:** two hub caps, **J:** infant car seat adapter (OPTIONAL), and documents (not shown).  
**NOTE:** The rear axle is attached to the rear frame. Detach the axle from the frame and remove the yellow foam padding. Extra parts may be included.
- Discard all packaging materials properly including plastic coverings.
- DO NOT allow children to play with any packaging materials.

**⚠ WARNING**

**Adult assembly is required for this product. This package contains small parts.  
 Keep small parts away from children during assembly. No Tools Required.**

## 2 Unfolding the Stroller

- Keep children away from stroller while unfolding.
- Release the folding lock located on the right side by lifting the lever off of the catch. **See Figure 2.1.**
- Lift up on the handle of the stroller until the frame snaps into its open locked position.  
**CAUTION:** While unfolding the stroller, be careful to keep your fingers from being pinched by moving parts.  
**NOTE:** Remove packing foam from rear frame assembly to ensure stroller locks in the open position.
- Lock the safety latch. **See Figure 2.2.**
- Ensure that the safety latch is secured before ANY use of the stroller.

### **WARNING**

**ALWAYS** secure the safety latch on the side of the stroller when it is in the unfolded use position. This will prevent collapse of the stroller should the handle trigger locks be accidentally opened.  
Possible pinching hazard – Be careful when unfolding the stroller.

## 3 Installing Rear Wheels

- Turn stroller upside down.
- Insert the rear axle through both holes under the stand-on platform. **See Figure 3.1.**
- Install the parts in the following order. **See Figure 3.2.**  
Washer  
Wheel (brake cluster facing inward)  
Washer  
Push snap pin through the hole in the axle until it snaps in place.
- Push the axle as far as it will go toward the opposite side of the stroller.
- Repeat the installation steps for the other wheel.
- Push the hubcaps on until they snap in place. **See Figure 3.3.**

## 4 Installing Front Wheels

- Place the front wheel sets onto the front wheel posts until they click in place. **See Figure 4.1.**
- Pull on the wheel sets to ensure they are installed properly.

## 5 Front Wheel Locks

The front wheels can be set to swivel or lock.

- To lock the front wheels, rotate each wheel set so that it points forward.
- Pull up on the locking lever to engage the swivel lock. **See Figure 5.1.**
- To unlock the wheels (swivel mode) push down on the lever.

## 6 Installing and Operating the Canopy

- Position the canopy with the padded edge forward.
- Insert the canopy attachments into the frame mounts on BOTH sides. Ensure they snap into place. **See Figure 6.1.**
- The canopy can be adjusted forward and back, and locked open using the canopy locks on BOTH sides. **See Figures 6.2 and 6.3.**
- To close the canopy, unlock the sides, then collapse. **See Figure 6.4.**
- To remove the canopy, press the lock buttons on BOTH sides of the canopy and pull up. **See Figure 6.5.**

### **WARNING**

Possible pinching hazard - Be careful when closing and opening the side hinges so as not to pinch your fingers.

## 7 Attaching/Detaching the Front Tray

- To attach the front tray, slide the tray onto BOTH mounts until they snap in place. **See Figure 7.1.**
- To remove tray, press the lock buttons on BOTH mounts and pull forward. **See Figure 7.2.**

### **WARNING**

The child tray is not a restraint device. Always secure your child with the restraint system. Never lift the stroller by the child tray. Use caution when attaching the child tray when there is a child seated in the stroller.

## 8 Rear Wheel Brakes

- Always engage rear brakes before placing child in or removing a child from the stroller.
- To engage the brakes, push down on either of the brake levers until the brake snaps in place. **See Figure 8.1.**
- Check that BOTH wheel brakes are properly engaged.
- To release the brakes, lift up on either of the brake levers. **See Figure 8.2.**

**⚠ WARNING**

Always engage the parking brake when the stroller is not being pushed so that it will not roll away. Never leave stroller unattended, especially on a hill or incline, as the stroller may tip over or slide.

**9 Adjusting the Footrest**

The footrest can be adjusted fully up or down.

- To lock the footrest upright, pull up on the footrest and lift up on the support bar. Ensure it is locked in place. **See Figure 9.1.**
- To put the footrest into the down position, pull up on the footrest, push down on the support bar, then release the footrest. **See Figure 9.2.**

**⚠ WARNING**

Never allow a child to step onto the footrest in either position in order to get into or out of the stroller. This may cause the stroller to tip over and injure the child.

**10 Securing the Front Seated Child**

- There are three height adjustment positions for the shoulder harness. Adjust the height to the closest height above your child's shoulders.
- To remove the shoulder harness, turn the plastic ends sideways and push them through the slots in the seatback. Reattach the harness at the proper height by reinserting the plastic ends through the slots. **See Figure 10.1.** Ensure both straps are the same height.
- To remove the crotch strap, slide the strap through the small opening in the metal D-ring. Reattach by pushing the metal-D ring through the slot in the seat, wrap the strap around the tube under the seat bottom. Slide the strap through the small opening of the metal D-Ring and pull the strap to secure it to the tube. **See Figure 10.2.**
- Remove the waist straps by sliding the strap through the small opening in the metal D-ring, then pull the strap away from the seat. **See Figure 10.3.** Reattach by pushing the metal-D ring through the slot in the seat, wrap the strap around the seat back frame tube. Slide the strap through the small opening of the metal D-Ring and pull the strap to secure it to the tube. Repeat for the other end of the strap.
- To unlatch the buckle press the center button and remove the male ends of each buckle. **See Figure 10.4.**
- Carefully place the child in the seat with the shoulder straps over their shoulders and chest. Then place the crotch strap between the child's legs.
- Push the shoulder/waist latch posts into the crotch buckle until all parts snap into place. **See Figure 10.5.**
- Tighten the waist belt to be snug around the child's waist.
- The shoulder, waist, and crotch straps may be adjusted using the sliding plastic rings on these straps.

**⚠ WARNING**

The front seat is not suitable for children under 3 months. Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the restraint system.

**11 Seat Recline Positioning**

The front seat has 3 recline positions. This seat should only be used for a child that is at least 3 months old. For children between 3 and 6 months, only use the fully reclined position.

- To place the seat in the first upright position, squeeze the recline bars located on the back of the seat, and move the seat to the upright position. Check to ensure that the recline mechanism has engaged and the seat does not move. **See Figure 11.1.**
- To recline the seat, squeeze the recline bars and move the seat to either the second (middle) or third recline positions. Again, check to ensure that the recline mechanism has engaged, and that the seat does not move.

**⚠ WARNING**

Whether the seatback is upright or reclined, ALWAYS make certain that the recline mechanism is engaged before placing the child into the seat.

**12 Using the Stand-On Platform**

- Push the bench seat to its most forward position.
- Position the canopy to its most forward position.
- Position the child on the platform on the back of the stroller. Be sure that the child is facing forward and BOTH of their hands are holding the frame.
- Be sure that BOTH of the child's feet are fully on the platform at all times.
- You may need to adjust the recline position of the seat to allow for more room for the child to stand.

**⚠ WARNING**

The rear stand-on platform and the rear bench seat are designed for a child that is at least 2½ years old but LESS than 44 inches (111.76 cm) tall and less than 45 lbs. (20.41 kg).

Use of the stroller with two children weighing more than 45 lbs. (20.41 kg) each, or children totaling more than 90 lbs. (40.82 kg), will cause excessive wear and stress on the stroller and may cause a hazardous unstable condition.

**NEVER** allow a standing child to use the canopy as a hand hold.

**NEVER** use this stroller to carry more than 2 children at the same time.

**13 Using the Rear Bench Seat**

- Push the bench seat to its most rearward position.

**NOTE:** There are webbing straps attached to the bottom of the rear seat pad. These straps will lock the seat into the most rearward position. To lock the seat, pull the straps from EACH side of the pad and loop them around the frame as shown, then snap them together.

**See Figure 13.1.**

- To slide the seat forward, undo EACH snap and reattach the webbing to the underside of the seat pad using the Velcro® attachments.
- Position the canopy to its most forward position.
- To unlatch the buckle press the center button and remove both latch posts.
- Have the child sit on the bench seat facing backward with their feet on the platform.
- You may need to adjust the recline position of the front seat to allow for more room for the child to sit.
- Place the crotch strap between the child's legs.
- Push the waist latch posts into the crotch buckle until all parts snap into place. **See Figure 13.2.**
- Adjust the waist straps to be snug around the child's waist.
- Be sure that BOTH of the child's feet are fully on the platform at all times.
- Be sure that BOTH of the child's hands are holding the frame.

**⚠ WARNING**

**NEVER** allow a rear seated child to use the canopy as a hand hold.

**14 Storage Basket**

The maximum weight that can be carried in the storage basket is 5 lbs. (2.27 kg).

**15 Folding the Stroller**

- Keep children away from stroller while folding.
  - Remove any infant car seat. The stroller can be folded with the infant car seat adapter in place.
  - Close the canopy and push it forward.
  - Put the front seat into the most upright position.
  - Make sure both rear wheel brakes are set to their locked positions.
  - Lock BOTH front wheel sets in place with locking levers facing forward.
  - Unlock the safety latch on the lower left side of the stroller.
  - Pull upward on the trigger mechanisms on both sides of the stroller and push the handle fully forward. **See Figure 15.1.**
- CAUTION: While folding the stroller, be careful to keep your fingers from being pinched by moving parts.
- Engage the fold lock on the right side of the stroller over the mounting post. **See Figure 15.2.**

**⚠ WARNING**

**ALWAYS** keep children away from the stroller when folding.  
Possible pinching hazard – Be careful when folding the stroller.

**16 Using the Stroller with an Infant Car Seat (OPTIONAL)**

**NOTE:** See insert for a list of specific compatible car seat models.

- Remove the front tray and install the infant car seat adapter on the same mounts. Ensure it is secure on BOTH sides. **See Figure 16.1.**
- Push the canopy to its most rearward position.
- **ADJUST THE SEAT TO ITS RECLINE POSITION.**
- Remove the infant car seat from its base and place it onto the front seat of the stroller so it is in a REAR FACING POSITION. Position the "head" end toward the front, resting on the infant car seat adapter. Position the "feet" end on the seatback - but NOT on the top edge of the seatback. **See Figure 16.2.**
- Buckle the red restraining straps over the LOWEST part of the infant car seat (the straps are located in the pockets on the side of the seat) Adjust the straps so they are tight around the infant car seat but AWAY from the child's neck. Pull up on the infant car seat to be sure it is secure. **See Figure 16.3.**
- To remove the infant car seat from the stroller, unlock the restraining strap buckle by pressing the button and both side releases. **See Figure 16.4.**
- Return the restraining straps to their pockets.

## **WARNING**

**ALWAYS** install the infant car seat so that the child is facing toward the rear (handle) of the stroller with the restraining straps secured.

**ALWAYS** position the infant car seat so that it is securely placed down inside the infant car seat adapter frame. **ALWAYS** position the infant car seat so that it is resting **ON** the seatback, but **NOT** on the top of the seatback. The seatback must be in the **RECLINE** position.

**NEVER** position the restraining straps on or near the child's neck as this may result in strangulation. The infant car seat adapter is for use **ONLY** with specific infant car seat models. See insert for specific models. **DO NOT** use other infant car seat models.

### **Maintenance**

All of the fittings, snaps, locks, rivets, and other hardware and plastic parts on the stroller should be inspected periodically to ensure that they are secured properly and not damaged or malfunctioning. The restraint system, as well as all other straps and fabric items and their stitching should also be inspected periodically to ensure that they are secured properly and not loose, torn or otherwise damaged. All moving parts, such as wheels, brakes, and hinges should also be checked periodically to ensure they are operating properly.

Any missing, broken, or worn components should be replaced immediately, and the stroller should not be used until they are replaced. Only original manufacturer's components should be used. If needed, please contact Joovy at our toll-free phone number.

### **Cleaning**

The fabric material on this stroller can be cleaned using mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth. Always allow the fabric to completely air dry before using the stroller.

The frame and wheels should always be kept clean and free of dirt and foreign matter, especially after operating the stroller in rain, snow, or other harsh environments. Use a sponge or cloth dampened with warm water and a mild detergent cleaner to clean the wheels after such use.

### **SATISFACTION GUARANTEED**

**We want you to be completely satisfied with your purchase of this product. Should you experience any difficulty in assembling or using this product, or if you have any questions, please contact our Customer Service Department:**

**UNITED STATES – Joovy: (877) 456-5049, Hours 8:30 am – 5:00 pm Central Time.**

**CANADA – ISSI Inc.: (800) 667-4111, Hours 8:30 am – 5:00 pm Eastern Time.**

Please log onto [www.joovy.com](http://www.joovy.com) to register your new Joovy product.

# ⚠ MISE EN GARDE

Lire les présentes instructions attentivement avant d'utiliser le produit et les conserver pour usage ultérieur.

- Le manquement au respect de ces instructions pourrait résulter en des blessures graves ou en un décès.
- Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
- Évitez les blessures graves causées par tout glissement ou chute.
- Utilisez toujours les courroies de sécurité et assurez-vous que les enfants sont positionnés conformément à ces instructions.
- Gardez toutes les petites pièces à l'écart des enfants pendant l'assemblage.
- Assurez-vous que le poussette est entièrement ouverte, que le loquet est verrouillé, et que les freins sont enclenchés avant de laisser les enfants s'approcher de la poussette.
- Toujours mettre les freins avant de laisser l'enfant monter dans la poussette ou en descendre.
- Le siège avant ne convient pas aux nourrissons de moins de 3 mois.
- Le poids maximal de l'enfant pouvoir s'asseoir en avant est de 20,41 kg (45 lbs.).
- La hauteur maximale d'un enfant le produit est conçu pour transporter est de 111,76 cm (44 po).
- La plateforme arrière ainsi que le banc arrière sont conçus pour un enfant d'au moins 2 ans et demi, mais de moins de 111,76 cm (44 pouces) et de moins de 20,41 kg (45 lbs.).
- L'utilisation de la poussette avec des enfants pesant plus de 20,41 kg (45 lbs.) chacun, ou d'un poids totalisant plus de 40,82 kg (90 lbs.), pourrait entraîner une usure excessive de la poussette, ce qui pourrait entraîner une situation d'instabilité dangereuse.
- Ne jamais transporter plus de 2 enfants à la fois dans la poussette.
- Ne jamais permettre à un enfant d'utiliser l'appui-pied pour entrer ou sortir de la poussette.
- Ne pas utiliser la poussette dans des escaliers ou escaliers roulants.
- N'ajouter aucun accessoire qui n'est pas expressément recommandé par Joovy.
- Les bourses, sacs de magasinage, bagages, sacs à couche ou autres accessoires suspendus aux poignées ou à d'autres parties de la poussette pourraient affecter l'équilibre de la poussette et entraîner une condition d'instabilité dangereuse.
- Le poids maximal pouvant être transporté dans le panier de rangement est de 2,27 kg (5 lbs.). Un poids excessif pourrait entraîner une condition d'instabilité dangereuse.
- Le poids maximal pouvant être transporté dans chaque porte-gobelet est de 0,9 kg (2 lbs.).
- Ne jamais transporter de breuvages chauds ou de contenants ouverts dans les porte-gobelets.
- Lors de l'installation d'un siège pour enfant sur la poussette, TOUJOURS utiliser les courroies de retenue pour fixer le siège en place.
- Ne jamais permettre que la poussette soit utilisée en tant que jouet.
- Veuillez disposer adéquatement de l'ensemble du matériel d'emballage. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec celui-ci.
- Vérifiez l'état de votre poussette afin de déceler tout rivet mal fixé, pièce usée, couture ou matériel déchiré sur une base régulière.
- Cesser d'utiliser la poussette si celle-ci fonctionne inadéquatement ou est endommagée.

**ATTENTION:** Durant les opérations d'ouverture, éviter de se pincer les doigts dans les pièces mobiles de la poussette.

## **NE PAS retourner ce produit au magasin**

**En cas de difficulté durant l'assemblage ou l'utilisation, ou pour toute question relative aux présentes instructions, communiquer avec notre service à la clientèle:**

**ÉTATS UNIS – Joovy: (877) 456-5049, de 8h30 à 17h, heure du Centre.**

**CANADA – ISSI Inc.: (800) 667-4111, de 8h30 à 17h, heure de l'Est.**

**S'il vous plaît noter: Styles et couleurs peuvent varier.**

## **1 Déballage du produit**

- Retirez tous les éléments de la boîte et identifiez les pièces à l'aide de **la Figure 1.1**. (pas à l'échelle)  
**A:** poussette, **B:** auvent, **C:** essieu arrière, **D:** deux roues arrière, **E:** deux ensembles de roues avant, **F:** tablette, **G:** quatre rondelles, **H:** deux goupilles à pression, **I:** deux enjoliveurs de moyeu, **J:** adaptateur de siège pour enfant (OPTIONNEL), et documents (non illustrés).

**NOTE:** L'essieu arrière est fixé au cadre arrière. Détachez l'essieu du cadre et retirez-le du cadre arrière. Détachez l'essieu du cadre et retirez la mousse jaune. Des pièces additionnelles pourraient être incluses.

- Veuillez disposer adéquatement de l'ensemble du matériel d'emballage incluant les éléments de plastique.
- **NE PAS** permettre aux enfants de jouer avec le matériel d'emballage.

## MISE EN GARDE

L'assemblage par un adulte est requis pour ce produit. Cet emballage contient de petites pièces. Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants pendant l'assemblage. Aucun outil requis.

### 2 Dépliage de la poussette

- Garder les enfants à l'écart de la poussette pendant son dépliage.
- Libérez le verrou pliant situé du côté droit en soulevant le levier hors de la prise. **Voir Figure 2.1.**
- Soulevez la poignée de la poussette jusqu'à ce que le cadre s'enclenche en position verrouillée.  
**ATTENTION:** En dépliant la poussette, assurez-vous de garder vos doigts à l'écart des pièces mobiles.  
**NOTE:** Retirez la mousse d'emballage de l'assemblage de cadre arrière afin de vous assurer que la poussette se verrouille en position ouverte.
- Verrouillez le loquet de verrouillage. **Voir Figure 2.2.**
- Assurez-vous que le loquet de verrouillage est en place avant CHAQUE utilisation de la poussette.

## MISE EN GARDE

**TOUJOURS** poser le verrou de sécurité sur le côté de la poussette lorsqu'elle se trouve en position ouverte pour utilisation. Ceci empêchera le repliage de la poussette, dans l'éventualité où le verrou manuel de la poignée s'ouvrirait par accident.

Risque de pincement – Faites preuve de prudence lors du dépliage de la poussette.

### 3 Installation des roues arrière

- Retournez la poussette.
- Insérez l'essieu arrière via les deux orifices sous la plateforme. **Voir Figure 3.1.**
- Installez les pièces dans l'ordre suivant. **Voir Figure 3.2.**  
Rondelle  
Roue (Assemblage de frein faisant face vers l'intérieur)  
Rondelle  
Poussez la goupille à pression à travers l'orifice dans l'essieu jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.
- Poussez l'essieu aussi loin que possible vers l'autre côté de la poussette.
- Répétez les étapes d'installation pour l'autre roue.
- Poussez les enjoliveurs jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en place. **Voir Figure 3.3.**

### 4 Installation des roues avant

- Placez les ensembles de roue avant sur les montants de roue avant jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en place. **Voir Figure 4.1.**
- Tirez sur les ensembles de roue pour vous assurer qu'ils sont bien installés.

### 5 Verrouillage de roue avant

Les roues avant peuvent être en mode pivotant ou verrouillé.

- Pour verrouiller les roues avant, faites-les tourner jusqu'à ce que chaque ensemble de roue soit face vers l'avant.
- Tirez sur le levier de verrouillage pour enclencher le verrou de pivotement. **Voir Figure 5.1.**
- Pour déverrouiller les roues (mode pivotant) abaissez le levier.

### 6 Installation et fonctionnement de l'auvent

- Positionnez l'auvent avec la portion coussinée vers l'avant.
- Insérez les fixations d'auvent dans les montants du cadre de CHAQUE côté. Assurez-vous qu'elles sont bien fixées en place.  
**Voir Figure 6.1.**
- L'auvent peut être ajusté vers l'avant et l'arrière, et en position ouverte en utilisant le système de verrouillage d'auvent situé des DEUX côtés. **Voir Figures 6.2 et 6.3.**
- Pour fermer l'auvent, déverrouillez les côtés, et pliez. **Voir Figure 6.4.**
- Pour retirer l'auvent, appuyez sur les touches de verrouillage des DEUX côtés de l'auvent et soulevez. **Voir Figure 6.5.**

## MISE EN GARDE

Risque de pincement – Faites preuve de prudence lors de l'ouverture des charnières latérales afin de ne pas vous coincer les doigts.

### 7 Pose/retrait de la tablette avant

- Pour poser la tablette avant, glissez la tablette sur les DEUX montants jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en place. **Voir Figure 7.1.**
- Pour retirer la tablette, appuyez sur les touches de verrouillage des DEUX montants et tirez vers l'avant. **Voir Figure 7.2.**



## MISE EN GARDE

La tablette n'est pas un dispositif de retenue. Utilisez toujours la ceinture sur le siège pour votre enfant. Na jamais soulever la poussette par la tablette. Faites preuve de prudence lorsque vous posez la tablette et qu'un enfant se trouve assis dans la poussette.

### 8 Freins de roue arrière

- Toujours mettre les freins arrière avant d'asseoir un enfant dans la poussette ou de l'en sortir.
- Pour mettre les freins, baisser l'un des deux leviers jusqu'à ce que le frein se mette en place avec un déclic. **Voir Figure 8.1.**
- Vérifier que les DEUX freins sont mis correctement.
- Pour ôter les freins, monter l'un des deux leviers. **Voir Figure 8.2.**

## MISE EN GARDE

Enclenchez toujours les freins lorsque la poussette n'est pas en mouvement afin qu'elle ne risque pas de rouler. Na jamais laisser la poussette sans surveillance, particulièrement dans les côtes et les terrains en pente, car la poussette pourrait basculer ou glisser.

### 9 Ajustement de l'appui-pieds

L'appui-pieds peut être ajusté en position haute ou basse.

- Pour verrouiller l'appui-pieds en position haute, soulevez l'appui-pied et la barre de soutien. Assurez-vous qu'il est bien fixé en place. **Voir Figure 9.1.**
- Pour placer l'appui-pieds en position basse, soulevez l'appui-pied et abaissez la barre de soutien, puis libérez l'appui-pieds. **Voir Figure 9.2.**

## MISE EN GARDE

Ne jamais permettre à un enfant d'utiliser l'appui-pied pour entrer ou sortir de la poussette. Cela pourrait causer le renversement de la poussette et des blessures à l'enfant.

### 10 Système de retenue du siège avant

- Il existe trois hauteurs de réglage pour les bretelles du harnais. Régler les bretelles à la position située juste au-dessus des épaules de l'enfant.
- Pour enlever les bretelles du harnais, tourner leur extrémité en plastique de côté, puis les faire passer dans les fentes du dossier. Rattacher le harnais à la hauteur appropriée en insérant de nouveau l'extrémité en plastique des bretelles dans les fentes du dossier. **Consulter la figure 10.1.** S'assurer que les deux bretelles sont à la même hauteur.
- Enlever la sangle d'entrejambe en la glissant dans la petite ouverture de l'anneau en D. Pour rattacher la sangle, insérer l'anneau métallique en D dans la fente du siège et passer une sangle autour du tube sous le siège. Glisser ensuite la sangle dans la petite ouverture de l'anneau en D, puis tirer sur la sangle pour la fixer solidement au tube du siège. **Consulter la figure 10.2.**
- Pour enlever la ceinture, faire passer chaque sangle dans la petite ouverture de l'anneau métallique en D, puis tirer pour détacher la ceinture du siège. **Consulter la figure 10.3.** Pour rattacher la ceinture, insérer l'anneau métallique en D dans la fente du siège et passer une sangle autour du tube à l'arrière du siège. Glisser ensuite la sangle dans la petite ouverture de l'anneau en D, puis tirer sur la sangle pour la fixer solidement au tube du siège. Procéder de la même façon pour l'autre sangle de ceinture.
- Pour détacher la ceinture, appuyez sur le bouton central et retirez les extrémités mâles de chaque boucle. **Consulter la figure 10.4.**
- Placez délicatement l'enfant dans le siège avec les courroies d'épaules au-dessus de ses épaules et de sa poitrine. Placez ensuite la courroie d'entrejambe entre les jambes de l'enfant.
- Poussez les extrémités de la courroie d'épaule/de taille dans la boucle d'entrejambe jusqu'à ce que toutes les pièces soient fixées ensemble. **Consulter la figure 10.5.**
- Serrez la courroie de taille de façon à ce qu'elle soit bien appuyée contre la taille de l'enfant.
- Les courroies d'épaule, de taille et d'entrejambe peuvent être ajustées à l'aide des anneaux se plastique coulissants se trouvant sur ces courroies.

## MISE EN GARDE

Le siège avant n'est pas conçu pour les enfants de moins de 3 mois. Évitez les blessures graves découlant d'une chute ou d'un glissement. Utilisez toujours le système de retenue.

### 11 Positionnement du siège en position inclinée

Le dossier du siège avant se règle en trois positions. Utiliser ce siège uniquement pour un enfant âgé d'au moins 3 mois. Pour un enfant de 3 à 6 mois, mettre son dossier à l'horizontale.

- Pour mettre le dossier à la première position (position verticale), exercer une pression sur les barres de réglage à l'arrière du siège et redresser le dossier. Vérifier que le dispositif d'inclinaison est verrouillé et que le dossier reste à la verticale. Consulter la figure 11.1.
- Pour incliner le dossier, exercer une pression sur les barres de réglage et déplacer le dossier jusqu'à la deuxième position (celle du milieu) ou jusqu'à la troisième position. Vérifier de nouveau que le dispositif d'inclinaison est verrouillé et que le dossier reste dans la position souhaitée.

## **MISE EN GARDE**

Que le siège soit droit ou incliné, assurez-vous TOUJOURS que le mécanisme d'inclinaison est enclenché avant de placer l'enfant dans le siège.

### 12 Utilisation de la plateforme debout

- Poussez le banc le plus vers l'avant possible.
- Positionnez l'auvent le plus vers l'avant possible.
- Positionnez l'enfant sur la plateforme à l'arrière de la poussette. Assurez-vous que l'enfant fait face vers l'avant et que ses DEUX mains sont sur le cadre.
- Assurez-vous que les DEUX pieds de l'enfant se trouvent en tout temps sur la plateforme.
- Vous devrez peut-être ajuster l'inclinaison du siège pour laisser plus d'espace pour l'enfant debout.

## **MISE EN GARDE**

La plateforme debout arrière ainsi que le banc du siège arrière sont conçus pour un enfant d'au moins 2 ans et demi mais de MOINS de 111,76 cm (44 pouces) de hauteur et de moins de 20,41 kg (45 lbs.).

L'utilisation de la poussette pour deux enfants de plus de 20,41 kg (45 lbs.) ou d'enfants dont le poids combiné excède 90 lbs. (40.82 kg), entraînera de la pression et une usure prématurée de la poussette, et pourrait causer une condition de danger et d'instabilité.

**NE JAMAIS** permettre à un enfant debout d'utiliser l'auvent en guise de support.

**NE JAMAIS** utiliser cette poussette pour transporter plus de 2 enfants à la fois.

### 13 Utilisation du banc de siège arrière

- Poussez le banc de siège arrière le plus vers l'arrière possible.
- NOTE:** Il y a des courroies de tissu fixées au bas du coussin du siège arrière. Ces courroies fixent le siège dans la position la plus vers l'arrière. Pour fixer le siège, tirez sur les courroies de CHAQUE côté du coussin et faites-les passer autour du cadre tel qu'illustré, puis attachez-les ensemble. **Voir Figure 13.1.**
- Pour glisser le siège vers l'avant, défaites chaque attache, et ré-attachez les sangles à la partie inférieure du coussin en utilisant les fixations Velcro®.
  - Positionnez l'auvent dans la position la plus vers l'avant.
  - Pour détacher la ceinture appuyez sur la touche du centre et retirez les deux extrémités.
  - Faites asseoir l'enfant faisant face vers l'arrière, ses pieds reposant sur la plateforme.
  - Vous devrez peut-être ajuster l'inclinaison du siège avant pour laisser plus d'espace pour l'enfant assis.
  - Placez la courroie d'entrejambe entre les jambes de l'enfant.
  - Poussez les extrémités de la ceinture de taille dans la boucle d'entrejambe jusqu'à ce que toutes les pièces s'enclenchent ensemble. **Voir Figure 13.2.**
  - Ajustez la ceinture de taille afin qu'elle repose fermement autour de la taille de l'enfant.
  - Assurez-vous que les DEUX pieds de l'enfant se trouvent en tout temps sur la plateforme.
  - Assurez-vous que l'enfant a ses DEUX mains sur le cadre.

## **MISE EN GARDE**

**NE JAMAIS** permettre à un enfant assis dans le siège arrière d'utiliser l'auvent en guise de support.

### 14 Panier de rangement

Le poids maximal pouvant être transporté dans le panier de rangement est de 2,27 kg (5 lbs.).

### 15 Pliage de la poussette

- Garder les enfants à l'écart de la poussette pendant son pliage.
- Retirez tout siège d'auto. La poussette peut être pliée avec l'adaptateur de siège en place.
- Placez l'auvent en position fermée et tirez-le vers l'avant de la poussette.
- Placez le siège avant le plus à la verticale possible.
- Assurez-vous que les deux freins arrière sont en position verrouillée.
- Verrouillez les DEUX ensemble de freins avant en ramenant les systèmes de verrouillage vers l'avant.
- Déverrouillez le système de sécurité sur la partie inférieure gauche de la poussette.
- Tirez sur les mécanismes de déclenchement vers le haut, des deux côtés de la poussette, et poussez la poignée complètement vers l'avant. **Voir Figure 15.1.**

**ATTENTION:** Lors du pliage de la poussette, gardez vos doigts à l'écart des pièces mobiles.

- Enclenchez le verrou du côté droit de la poussette, sur la tige. **Voir Figure 15.2.**

## **MISE EN GARDE**

**TOUJOURS** garder les enfants à bonne distance de la poussette pendant la fermeture.  
Risques de pincement – Fermer la poussette avec prudence.

### **16 Utilisation de la poussette avec un siège d'auto (OPTIONNEL)**

**NOTE:** Voir l'encadré pour les modèles de siège compatibles.

- Retirez la tablette et installez l'adaptateur de siège d'auto sur les mêmes fixations. Assurez-vous que les DEUX côtés sont bien fixés. **Voir Figure 16.1.**
- Poussez l'auvent le plus vers l'arrière possible.
- **AJUSTEZ LE SIÈGE EN POSITION INCLINÉE.**
- Retirez le siège d'auto de sa base et placez-le sur le siège avant de la poussette de façon à ce qu'il soit **FACE VERS L'ARRIÈRE**. Positionnez l'extrémité « tête » vers l'avant, appuyée contre l'adaptateur de siège. Positionnez l'extrémité « pieds » sur le dossier, mais **PAS** sur la bordure supérieure du dossier. **Voir Figure 16.2.**
- Attachez les courroies de retenue rouge au-dessus de la partie **LA PLUS BASSE** du siège pour enfant (les courroies sont situées dans les pochettes sur le côté du siège). Ajustez les courroies de façon à ce qu'elles soient bien serrées autour du siège, mais **À L'ÉCART** du cou de l'enfant. Tirez sur le siège pour vous assurer qu'il est bien fixé. **Voir Figure 16.3.**
- Pour retirer le siège de la poussette, détachez la ceinture de retenue en appuyant sur la touche des deux mécanismes de libération sur le côté. **Voir Figure 16.4.**
- Remplacez les courroies de retenue dans la pochette.

## **MISE EN GARDE**

**TOUJOURS** installer le siège pour enfant de façon à ce que l'enfant soit face vers l'arrière (poignée) de la poussette, avec les courroies de retenue bien fixées.

**TOUJOURS** positionner le siège d'auto de façon à ce qu'il soit bien placé à l'intérieur du cadre de l'adaptateur pour siège d'auto.

**TOUJOURS** positionner le siège d'auto afin qu'il repose **SUR** le dossier, mais **NON** sur le dessus du dossier. Le dossier doit être en position inclinée.

**NE JAMAIS** positionner les courroies de retenue sur ou proche du cou de l'enfant, car cela pourrait causer une strangulation.

L'adaptateur de siège d'auto est conçu pour être utilisé avec des modèles de siège d'auto spécifiques. Voir l'encadré pour les modèles spécifiques. **NE PAS** utiliser d'autres modèles de siège d'auto.

### **Entretien**

Les glissières, les boutons-pression, les verrous, les rivets et les autres pièces de quincaillerie ou en plastique de la poussette doivent être inspectés régulièrement pour vérifier leur solidité, leur état et leur fonctionnement. Le harnais de sécurité, ainsi que les autres sangles, les pièces en tissu et leurs coutures doivent également être inspectées périodiquement pour vérifier leur solidité et s'assurer qu'elles ne sont pas déchirées ou endommagées. De plus, le fonctionnement de toutes les pièces mobiles – roues, freins, articulations, etc. – doit aussi faire l'objet d'une vérification régulière.

Toutes les pièces manquantes, brisées ou usées doivent être remplacées le plus rapidement possible; la poussette ne doit pas être utilisée tant que ces pièces ne sont pas remplacées. Utiliser uniquement les pièces originales provenant du fabricant. Au besoin, communiquer avec Joovy au numéro sans frais fourni.

### **Nettoyage**

Les pièces en tissu de la poussette peuvent être nettoyées à l'aide de savon ou de détergent doux mélangé à de l'eau tiède et appliqué avec une éponge ou un linge propre. Toujours laisser sécher complètement le tissu avant d'utiliser la poussette.

Le cadre et les roues doivent être gardés propres, exempts de poussière et de tout corps étranger, en particulier lorsque la poussette a été utilisée sous la pluie, dans la neige ou dans toute autre condition difficile. Nettoyer alors les roues à l'aide d'une éponge ou d'un linge humide et d'une solution d'eau tiède et de détergent doux.

### **SATISFACTION GARANTIE**

**Nous voulons que nos clients soient entièrement satisfaits de l'achat de ce produit. En cas de difficulté durant l'assemblage ou l'utilisation, ou pour toute question, communiquer avec notre service à la clientèle:**

**ÉTATS-UNIS - Joovy: (877) 456-5049, de 8h30 à 17 h, heure du Centre.**

**CANADA - ISSI Inc.: (800) 667-4111, de 8h30 à 17 h, heure de l'Est.**

Pour inscrire un nouveau produit Joovy, consulter notre site Web à l'adresse [www.joovy.com](http://www.joovy.com).

**⚠️ ADVERTENCIA**

**Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto y consérvelas para utilizarlas como referencia en el futuro.**

- No acatar estas instrucciones podría provocar lesiones graves o la muerte.
- Nunca deje al niño solo.
- Evite lesiones graves provocadas por caídas o deslizamientos.
- Use siempre los cinturones de seguridad y asegúrese de que todos los niños estén posicionados como lo indican las instrucciones.
- Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños mientras arma el cochecito.
- Asegúrese de que el cochecito esté bien abierto, que la traba de seguridad esté colocada y que los frenos de las ruedas estén accionados antes de permitir a los niños acercarse al cochecito.
- El dispositivo de aparcamiento siempre debería estar conectado durante la carga y descarga de niños.
- El asiento delantero no es apto para niños menores de 3 meses.
- El peso máximo del niño que puede ir sentado en el asiento delantero es de 20,41 kg (45 lbs.).
- La altura máxima de un niño que el producto está diseñado para transportar es de 111,76 cm (44 pulgadas).
- La plataforma trasera y el asiento trasero están diseñados para niños mayores de 2½ años pero que midan MENOS de 111,76 cm (44 pulgadas) de altura y pesen menos de 20.41 kg (45 lbs.).
- El uso del cochecito con 2 niños que pesen más de 20,41 kg (45 lbs.) cada uno, o más de 40,82 kg (90 lbs.) entre los dos, provocará un desgaste y esfuerzo excesivo del cochecito y podría ser peligroso.
- Nunca lleve más de 2 niños en un momento en el cochecito.
- Nunca permita que un niño se pare en el apoyapiés para subirse o bajarse del cochecito.
- No utilice el cochecito en escaleras ni escaleras mecánicas.
- No agregue accesorios que no estén específicamente recomendados por Joovy.
- Mantenga a los niños alejados del cochecito al cerrarlo o abrirlo.
- Toda carga que se adicione al manillar afecta la estabilidad del coche. Colgar carteras, bolsas, paquetes, bolsos de pañales u otros accesorios del manillar u otras partes del cochecito puede desequilibrarlo y provocar una inestabilidad peligrosa.
- El peso máximo que puede llevarse en el canasto es de 2,27 kg (5 lbs.). El exceso de peso puede provocar una inestabilidad peligrosa.
- El peso máximo que puede llevarse en cada portavasos o en la bandeja es de 0,9 kg (2 lbs.).
- Nunca lleve bebidas calientes ni recipientes abiertos en los portavasos.
- Al usar un asiento para automóvil en el cochecito, use SIEMPRE la correa de sujeción para asegurar el asiento en su lugar.
- No permita nunca que se utilice el cochecito como un juguete.
- Elimine correctamente los materiales de embalaje. No permita que los niños jueguen con ellos.
- Verifique regularmente que el cochecito no tenga remaches sueltos, piezas gastadas o material roto o descosido.
- Deje de usar el cochecito si funciona mal o resulta dañado.

**PRECAUCIÓN:** Al desplegar el cochecito tenga cuidado para evitar que sus dedos queden atrapados en las partes móviles.

**Por favor no devuelva este producto a la tienda**

**Si tiene dificultades con el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene consultas relacionadas a estas instrucciones, por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente:**

**ESTADOS UNIDOS – Joovy: (877) 456-5049, entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora Central.**

**CANADÁ – ISSI Inc.: (800) 667-4111, entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora del Este.**

**Nota: Los estilos y colores pueden variar.**

## 1 Desembalaje del producto

- Saque todo de la bolsa e identifique las piezas usando la **Figura 1.1.** (no está en escala)  
**A:** cochecito, **B:** capota, **C:** eje trasero, **D:** dos ruedas traseras, **E:** dos juegos de ruedas delanteras, **F:** bandeja, **G:** cuatro arandelas, **H:** dos pasadores, **I:** dos tapas, **J:** adaptador de asiento para automóvil (OPCIONAL) y documentos (no se muestran).  
**NOTA:** El eje trasero viene unido al armazón trasero. Retire el eje del armazón y quite la gomaespuma amarilla. Puede venir con piezas extra.
- Elimine correctamente los materiales de embalaje incluyendo las protecciones de plástico.
- NO permita que los niños jueguen con los materiales de embalaje.

**⚠️ ADVERTENCIA**

**Este producto debe ser armado por un adulto. Este paquete contiene piezas pequeñas.**

**Mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños durante el armado. No se necesitan herramientas.**

## 2 Cómo abrir el cochecito

- Mantenga a los niños alejados del cochecito mientras lo abre.
- Libere la traba de cierre ubicada del lado derecho levantando la palanca para desengancharla. **Ver Figura 2.1.**
- Tire del manillar hacia arriba hasta que el armazón se abra por completo y se trabe.

**PRECAUCIÓN:** Al abrir el cochecito, tenga cuidado de no pellizcarse los dedos con las piezas móviles.

**NOTA:** Retire la gomaespuma de embalaje del armazón trasero para asegurarse de que el cochecito se trabe en la posición correcta.

- Coloque la traba de seguridad. **Ver Figura 2.2.**
- Asegúrese de que la traba de seguridad esté colocada antes de usar el cochecito.

## **ADVERTENCIA**

Coloque **SIEMPRE** la traba de seguridad lateral cuando el cochecito esté abierto y listo para usarse. Así evitará que el cochecito se cierre si las trabas del manillar se abren accidentalmente.

Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos al abrir el cochecito.

## 3 Instalación de las ruedas traseras

- Dé vuelta el cochecito.
- Inserte el eje trasero por los dos agujeros que están debajo de la plataforma. **Ver Figura 3.1.**
- Instale las piezas en el siguiente orden. **Ver Figura 3.2.**

Arandela

Rueda (con el freno mirando hacia adentro)

Arandela

Introduzca el pasador por el agujero del eje hasta que se trabe a presión en su lugar.

- Empuje el eje hacia el lado opuesto del cochecito hasta el tope.
- Repita los pasos para instalar la otra rueda.
- Coloque las tapas a presión. **Ver Figura 3.3.**

## 4 Instalación de las ruedas delanteras

- Coloque las ruedas delanteras en los postes de las ruedas delanteras hasta que encajen en su lugar y hagan clic. **Ver Figura 4.1.**
- Tire de las ruedas para asegurarse de que estén bien instaladas.

## 5 Trabas de las ruedas delanteras

Las ruedas delanteras pueden girar o trabarse en posición fija.

- Para trabar las ruedas delanteras, gírelas para que queden mirando hacia adelante.
- Tire de la palanca hacia arriba para trabar las ruedas. **Ver Figura 5.1.**
- Para destrabar las ruedas (modo giratorio) presione la palanca.

## 6 Instalación y uso de la capota

- Coloque la capota con el borde acolchado hacia adelante.
- Inserte la capota en el armazón por **AMBOS** lados. Asegúrese de que encaje bien en su lugar. **Ver Figura 6.1.**
- La capota puede colocarse hacia adelante o hacia atrás y fijarse en posición abierta con las trabas que tiene a **AMBOS** lados. **Ver Figuras 6.2 y 6.3.**
- Para cerrar la capota, destrabe ambos lados y luego pliéguela. **Ver Figura 6.4.**
- Para sacar la capota, presione los botones de traba que están a **AMBOS** lados de la capota y tire hacia arriba. **Ver Figura 6.5.**

## **ADVERTENCIA**

Peligro de pellizco – Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos al cerrar y abrir las bisagras laterales.

## 7 Instalación/ desinstalación de la bandeja

- Para instalar la bandeja delantera, deslícela por **AMBOS** soportes hasta que encaje a presión en su lugar. **Ver Figura 7.1.**
- Para quitar la bandeja, presione los botones de traba ubicados en **AMBOS** soportes y tire hacia adelante. **Ver Figura 7.2.**

## **ADVERTENCIA**

La bandeja no es un elemento de sujeción. Siempre sujete a su hijo con el cinturón de seguridad. Nunca levante el cochecito por la bandeja. Tenga cuidado al colocar la bandeja cuando el niño está sentado en el cochecito.

## 8 Frenos de las ruedas traseras

- Siempre coloque los frenos traseros antes de introducir o sacar al niño del cochecito.
- Para colocar los frenos, presione cualquiera palancas de freno hasta accionar el freno. **Ver Figura 8.1.**
- Verifique que **AMBOS** frenos estén bien accionados.
- Para liberar los frenos, levante cualquiera palancas de freno. **Ver Figura 8.2.**

## **ADVERTENCIA**

Siempre coloque el freno cuando el cochecito no esté andando para evitar que ruede solo. Nunca deje el cochecito solo, especialmente en un lugar inclinado, ya que puede volcarse o deslizarse.

### 9 Ajuste del apoyapiés

El apoyapiés puede subirse o bajarse.

- Para subir el apoyapiés y trabarlo en esa posición, tire del apoyapiés hacia arriba y levante la barra de soporte. Asegúrese de que quede bien trabado. **Ver Figura 9.1.**
- Para bajar el apoyapiés, tire del apoyapiés hacia arriba, baje la barra de soporte y suelte el apoyapiés. **Ver Figura 9.2.**

## **ADVERTENCIA**

Nunca permita que el niño se pare en el apoyapiés para subir o bajar del cochecito. El cochecito puede volcarse y el niño puede lastimarse.

### 10 Sujeción del niño que va en el asiento delantero

- Hay tres posiciones para ajustar la altura de las correas de los hombros. Ajuste la altura lo más cerca posible de los hombros de su hijo.
- Para retirar las correas de los hombros, coloque los extremos de plástico hacia los costados y páselos por las ranuras del respaldo del asiento. Vuelva a colocar las correas a la altura correcta reinsertando los extremos de plástico por las ranuras. **Ver Figura 10.1.** Asegúrese de que ambas correas estén a la misma altura.
- Para retirar la correa de la entrepierna, deslícela por la abertura pequeña de la argolla metálica con forma de D. Vuelva a colocarla pasando la argolla metálica por la ranura del asiento. Pase la correa alrededor del caño que está en la parte inferior del asiento. Deslice la correa por la abertura pequeña de la argolla metálica con forma de D y tire de la correa para sujetarla al caño. **Ver Figura 10.2.**
- Retire la correa de la cintura deslizando por la abertura pequeña de la argolla metálica con forma de D, luego retírela del asiento. **Ver Figura 10.3.** Vuelva a colocarla pasando la argolla metálica por la ranura del asiento. Pase la correa alrededor del caño que está en la parte trasera del asiento. Deslice la correa por la abertura pequeña de la argolla metálica con forma de D y tire de la correa para sujetarla al caño. Repita los pasos con el otro extremo de la correa.
- Para retirar la hebilla presione el botón central y retire los extremos machos de cada hebilla. **Ver Figura 10.4.**
- Coloque al niño en el asiento cuidadosamente con las correas de los hombros sobre sus hombros y su pecho. Luego coloque la correa de la entre pierna entre las piernas del niño.
- Presione las puntas de los pestillos de los hombros/cintura hacia la hebilla de la entrepierna hasta que todas las partes encajen en su lugar. **Ver Figura 10.5.**
- Ajuste el cinturón de la cintura para que quede ceñido alrededor de la cintura del niño.
- Las correas de los hombros, la cintura y la entrepierna pueden ser ajustadas utilizando los anillos plásticos deslizantes en ellas.

## **ADVERTENCIA**

El asiento delantero no es apto para niños menores de 3 meses. Evite que el niño se caiga o deslice y se lastime gravemente. Use siempre el cinturón y las correas.

### 11 Posiciones de reclinación del asiento

El asiento delantero tiene 3 posiciones de reclinación. Este asiento solo puede usarse con un niño mayor de 3 meses. Para los niños de entre 3 y 6 meses, use solo el asiento reclinado por completo.

- Para colocar el asiento en posición recta, presione la barra de reclinación ubicada en el respaldo del asiento y mueva el asiento hasta la posición recta. Verifique que el mecanismo de reclinación quede bien trabado y que el asiento no se mueva. **Ver Figura 11.1.**
- Para reclinar el asiento, presione la barra de reclinación y mueva el asiento a la posición de reclinación dos (medio) o tres. Nuevamente, verifique que el mecanismo de reclinación quede bien trabado y que el asiento no se mueva.

## **ADVERTENCIA**

Tanto con el asiento reclinado o recto, SIEMPRE asegúrese de que el mecanismo esté bien trabado antes de colocar al niño en el cochecito.

### 12 Uso de la plataforma

- Empuje el asiento hacia adelante hasta el tope.
- Coloque la capota completamente hacia adelante.
- Coloque al niño en la plataforma en la parte trasera del cochecito. Asegúrese de que el niño mire hacia adelante y que sujete el armazón con AMBAS manos.
- Asegúrese de que el niño tenga AMBOS pies dentro de la plataforma en todo momento.
- Tal vez deba ajustar la posición de reclinación del asiento para que haya más espacio para el niño que va parado.

## **ADVERTENCIA**

La plataforma trasera y el banco del asiento trasero están diseñados para niños mayores de 2 años y medio pero que midan MENOS de 111,76 cm (44 pulgadas) de altura y pesen menos de 20,41 kg (45 lbs.).

El uso del cochecito con 2 niños que pesen más de 20,41 kg (45 lbs.) cada uno, o más de 40,82 kg (90 lbs.) entre los dos, provocará un desgaste y esfuerzo excesivo del cochecito y podría ser peligroso.

**NUNCA permita que el niño que va parado se agarre de la capota para sujetarse.**

**No use nunca este cochecito para llevar a más de 2 niños a la vez.**

### 13 Uso del banco del asiento trasero

- Empuje el asiento del banco lo más atrás posible.

**NOTA:** Debajo del almohadón del asiento trasero hay correas malladas que se utilizan para trabar el asiento en esta posición. Para trabar el asiento, tire de las correas a CADA lado del almohadón y páselas alrededor del armazón como se muestra. Luego, abróchelas. **Ver**

**Figura 13.1.**

- Para deslizar el asiento hacia adelante, desabroche CADA correa y vuelva a colocarlas debajo del almohadón del asiento adhiriéndolas con las tiras de Velcro®.
- Coloque la capota completamente hacia adelante.
- Para desabrochar la hebilla, presione el botón del centro y retire las hebillas de las correas.
- Siente al niño en el banco mirando hacia atrás, con los pies en la plataforma.
- Tal vez deba ajustar la posición de inclinación del asiento delantero para que haya más espacio para que el niño se siente.
- Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño.
- Abroche la hebilla de la correa del cinturón en la hebilla de la correa de la entrepierna. **Ver Figura 13.2.**
- Ajuste el cinturón bien firme alrededor de la cintura del niño.
- Asegúrese de que el niño tenga AMBOS pies dentro de la plataforma en todo momento.
- Asegúrese de que el niño sujete el armazón con AMBAS manos.

## **ADVERTENCIA**

**NUNCA permita que el niño que va sentado en el banco trasero se agarre de la capota para sujetarse.**

### 14 Canasto

El peso máximo que se puede llevar en el canasto es de 2.27 kg (5 lbs.).

### 15 Cómo cerrar el cochecito

- Mantenga a los niños alejados del cochecito al cerrarlo.
- Retire el asiento infantil para automóvil. El cochecito puede cerrarse con el adaptador del asiento para automóvil colocado.
- Cierre la capota y empújela hacia adelante.
- Coloque el asiento delantero en posición recta.
- Asegúrese de que ambos frenos de las ruedas traseras estén accionados.
- Trabe AMBOS juegos de ruedas delanteras mirando hacia adelante.
- Destrabe la traba de seguridad que está en el lado inferior izquierdo del cochecito.
- Tire de los mecanismos de traba que están a ambos lados del cochecito y empuje el manillar hacia adelante. **Ver Figura 15.1.**
- **PRECAUCIÓN:** Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos con las piezas móviles al cerrar el cochecito.
- Enganche la traba de cierre que está del lado derecho del cochecito. **Ver Figura 15.2.**

## **ADVERTENCIA**

**Mantenga SIEMPRE a los niños alejados del cochecito mientras lo abre.**

**Peligro de pellizco – Tenga cuidado al desplegar el coche de bebe.**

### 16 Uso del cochecito con un asiento infantil para automóvil (OPCIONAL)

**NOTA:** Para ver los modelos de asientos para automóvil compatibles, consulte el folleto adjunto.

- Retire la bandeja delantera e instale el adaptador del asiento para automóvil en los mismos soportes. Asegúrese de que queden bien colocados en AMBOS lados. **Ver Figura 16.1.**
- Empuje la capota completamente hacia adelante.
- RECLINE EL ASIENTO.
- Retire el asiento para automóvil de su base y colóquelo en el asiento delantero del cochecito MIRANDO HACIA ATRÁS. Coloque el lado de la cabeza hacia adelante, apoyado sobre el adaptador. Coloque el lado de los pies sobre el respaldo del asiento, pero NO sobre el borde superior del respaldo. **Ver Figura 16.2.**
- Pase y abroche las correas de sujeción rojas por la parte INFERIOR del asiento para automóvil (las correas se encuentran en los bolsillos del costado del asiento). Ajuste las correas para que queden bien sujetas alrededor del asiento para automóvil pero LEJOS del cuello del niño. Tire del asiento para automóvil hacia arriba para asegurarse de que esté bien sujeto. **Ver Figura 16.3.**

- Para retirar el asiento para automóvil del cochecito, desabroche las correas de sujeción presionando el botón y ambas trabas laterales. **Ver Figura 16.4.**
- Vuelva a colocar las correas de sujeción en los bolsillos.

## **ADVERTENCIA**

**SIEMPRE** instale el asiento infantil para automóvil de manera que el niño quede mirando hacia atrás (manillar) y sujételo con las correas.

**SIEMPRE** coloque el asiento infantil para automóvil bien encajado en los soportes del adaptador. **SIEMPRE** coloque el asiento infantil para automóvil apoyado **SOBRE** el respaldo pero **NO** sobre el borde superior del respaldo. El respaldo debe estar **RECLINADO**.

**NUNCA** coloque las correas de sujeción por el cuello del niño o cerca del cuello del niño ya que pueden estrangularlo.

El adaptador del asiento para automóvil se usa **SOLO** con modelos de asientos para automóvil específicos. Consulte los modelos en el folleto adjunto. **NO** use otros modelos de asientos para automóvil.

### **Mantenimiento**

Todos los accesorios, cierres, seguros, remaches y otros elementos y partes plásticas del cochecito deben ser inspeccionados regularmente para garantizar que estén correctamente asegurados y que no estén dañados ni funcionen mal. El arnés de seguridad, así como todas las otras correas y objetos de tela y sus costuras también deben ser inspeccionados periódicamente para garantizar que estén correctamente asegurados y que no estén flojos, rotos o dañados de otra manera. Todas las partes movibles, como las ruedas, frenos y bisagras, también deben ser inspeccionadas con regularidad para garantizar su correcto funcionamiento.

Todos los componentes faltantes, rotos o desgastados deben ser reemplazados inmediatamente y el cochecito no debe ser utilizado hasta que se reemplacen. Se deben utilizar solamente componentes originales de fábrica. De ser necesario, por favor póngase en contacto con Joovy a nuestra línea telefónica gratuita.

### **Limpieza**

Los materiales de tela de este cochecito pueden ser limpiados utilizando un jabón suave de uso común o detergente y agua tibia con una esponja o un trapo limpio. Siempre deje que la tela se seque completamente al aire antes de utilizar el coche.

El armazón y las ruedas siempre deberían mantenerse limpias y libres de suciedad y cuerpos extraños, especialmente luego de usar el cochecito en la lluvia, nieve u otros ambientes severos. Use una esponja o un trapo mojado en agua tibia y un detergente suave para limpiar las ruedas luego de cada uso.

## **SATISFACCIÓN GARANTIZADA**

**Queremos que usted esté completamente satisfecho con la compra de este producto. Si tiene alguna dificultad en el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene alguna consulta - Por favor póngase en contacto con nuestro**

**Departamento de Atención al Cliente:**

**ESTADOS UNIDOS – Joovy: (877) 456-5049, entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora Central.**

**CANADÁ – ISSI Inc.: (800) 667-4111, entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora del Este.**

Por favor entre en [www.joovy.com](http://www.joovy.com) para registrar su nuevo producto Joovy.



## ⚠️ ご注意

このベビーカーを使用する前に本取扱説明書をよく読んで下さい。  
この取扱説明書を保存し、使用の際の参考にして下さい。

- これらの使用説明事項に従わない場合、重度のけがや死に至る危険が伴う可能性があります。
  - お子様から目を離さないようにしてください。
  - 落下や滑り落ちに十分ご注意ください。大けがにつながる場合もございます。
  - 常に安全ベルトを使用し、お子様達が使用説明書に準じた位置に座っていることを確認して下さい。
  - ベビーカーを組み立てている際は、小さな部品の全てをお子様の手の届かない所に置いて下さい。
  - お子様はベビーカーに近づく前に、ベビーカーが完全に開いて、安全ラッチが正しくかかっている事と、車輪のブレーキが作動しているかどうか確かめて下さい。
  - お子様を乗せたり降ろしたりする際、停車装置は常に作動しているべきです。
  - 前部座席は6ヶ月未満の乳児には適していません。
  - 前部シートに座れるお子様の体重は20.41kgまでです。
  - 本商品は身長111 cm以下のお子様用です。
  - 後部の立ち台及び後部ベンチシートは、最低2歳半、身長111 cm、体重20.41 kg以下のお子様用です。
  - それぞれ20.41kg 以上、合計40.82kg 以上のお子様ふたりを乗せると、ベビーカーに過度のストレスがかかり、危険で不安定な状態になります。
  - 同時に3人以上のお子様を乗せないで下さい。
  - ベビーカーに乗り降りするために、絶対にお子様は足置きに上らないようにして下さい。
  - 階段又はエスカレーターでベビーカーを使用しないで下さい。
  - Joovy指定品以外の付属物は使用しないで下さい。
  - ベビーカーを折り畳んだり開いたりする際は、お子様が側にいないようにして下さい。
  - 乳児用カーシートをベビーカーに取り付ける際は、常にシートベルトを使用して、乳児用カーシートを固定して下さい。
  - カップホルダーやトレイには0.9 kg以上の物を置かないで下さい。
  - カップホルダーには熱い飲み物や蓋の開いた容器を入れないでください。
  - ベビーカーをおもちゃとして使用しないで下さい。
  - 全ての梱包材料を適切に処分して下さい。お子様が梱包材料で遊ばないようにして下さい。
  - ベビーカーのリベット、スナップ、部品が緩んでないか、生地や縫い目がほつれていないかを定期的に確認して下さい。
  - 故障又は破損したベビーカーは使用を中止して下さい。
- 注意：ベビーカーを開く際、動いている部品に指を挟まないように注意して下さい。

### 本商品は店舗に返品しないでください

本商品の組み立てや使用にお困りの際、または、使用説明書に関する質問がある場合、弊社のカスタマ  
米国 – Joovy: (877) 456-5049、受付時間 8:30 am – 5:00 pm 中部標準時  
カナダ – ISSI Inc.: (800) 667-4111、受付時間 8:30 am – 5:00 pm 東部標準時

注意：スタイルと色は異なることがあります。

## 1 商品を開梱する

- 箱に入っている全ての内容物を取り出し、**図1.1**(実物大ではありません)を使用して部品を確認して下さい。
- **A:** ベビーカー、**B:** キャノピー、**C:** 後部アクセル、**D:** 後輪 2 輪、**E:** 前輪 2 輪セット、**F:** トレイ、**G:** ウォッシャー4個、**H:** スナップピン2個、**I:** ハブキャップ2個、**J:** 乳児用カーシートアダプター (オプション)、文書 (非表示)。
- **注意:** 後部アクセルは赤い紐で後部フレームチューブに結び付けられています。慎重にアクセルをフレームから外し、アクセルの端から黄色い発泡体を取り外して下さい。予備のウォッシャーやスナップピンが含まれていることもあります。
- プラスチックカバーを含む全ての梱包材を正しく廃棄して下さい。
- お子様は梱包材で遊ばないようにして下さい。

## ⚠️ ご注意

本商品の組み立ては大人が行って下さい。本パッケージには小さな部品が含まれます。組み立ての際は、小さな部品をお子様の手の届かないところに置いて下さい。組み立てに道具は必要ありません。

## 2 ベビーカーを開く

- ベビーカーを開く際は、子供達が側にいないようにして下さい。
- キャッチのレバーを持ち上げて外すことにより、右側にある折りたたみロックを解除して下さい。**図2.1**参照。
- フレーム・スナップが固定位置にはまるまで、ベビーカーのハンドルを持ち上げて下さい。
- **注意:** ベビーカーを開く際、動いている部品に指を挟まないように注意して下さい。
- **注:** 後部フレーム体から梱包用フォームを取り外し、ベビーカーがオープン・ポジションに固定することを確認して下さい。
- 安全ラッチを固定して下さい。**図2.2**参照。
- ベビーカーの如何なる使用の前に安全ラッチが固定されていることを確認して下さい。

## ⚠️ ご注意

ベビーカーが開いて使用ポジションの際は、常に横側の安全ラッチを固定して下さい。ハンドルによりロックが突然解除されてしまった際に、ベビーカーがつぶれてしまうのを防ぎます。  
指を挟む危険性 – ベビーカーを開く際にご注意下さい。

### 3 後輪を取り付ける

- ベビーカーを逆さまにして下さい。
- 後部アクセルを立ち台プラットフォームの下の両方の穴を通して挿入して下さい。図3.1参照。
- 下記の順序で部品を取り付けて下さい。図3.2参照。
  - ウォッシャー
  - 車輪 (ブレーキクラスタは内向き)
  - ウォッシャー
  - スナップ・ピンをアクセルの穴を通して固定するまで押して下さい。
- アクセルをベビーカーの反対側の一番遠いところまで押して下さい。
- 他の車輪にも同じ取り付け方法を繰り返して下さい。
- ハブキャップを固定するまで押して下さい。図3.3参照。

### 4 前輪を取り付ける

- 前輪セットを前輪ポストに固定するように乗せて下さい。図4.1参照。
- 車輪セットを引いて、正しく取り付けられていることを確認して下さい。

### 5 前輪ロック

前輪は回転又は固定に設定することが出来ます。

- 前輪を固定するには、各車輪を回転して前向きになるようにして下さい。
- 固定レバーを引き上げて、回転ロックを作動させて下さい。図5.1参照。
- 車輪のロックを解除するには (回転モード)、レバーを押して下さい。

### 6 キャンopiesを取り付けて操作する

- 端にパッドがついたキャンopiesを前向きにつけてください。
- キャンopies装備品を両側のフレームマウントに挿入して下さい。固定されていることを確認して下さい。図6.1参照。
- 両側のキャンopiesロックを使用して、キャンopiesを前向き、後ろ向き、開いた状態で固定するように調整できます。図6.2と6.3参照。
- キャンopiesを閉めるには、両側のロックを解除し、たたんで下さい。図6.4参照。
- キャンopiesを取り外すには、両方のキャンopies装備品を押して、引き上げて下さい。図6.5参照。

## ⚠️ ご注意

指を挟まないようにして下さい – 横側のヒンジを開閉する際には、指を挟まないように注意して下さい。

### 7 前部トレイを取り付ける/取り外す

- フロントトレイを取り付けるには、トレイを両方のマウントの上で固定するまでずらして下さい。図7.1参照。
- トレイを取り外すには、マウントの両側のロックボタンを押して、前に引いて下さい。図7.2参照。

## ⚠️ ご注意

チャイルドトレイは拘束装置ではありません。常にシートベルトを使用して、お子様の安全を確認して下さい。  
チャイルドトレイを持ってベビーカーを持ち上げないで下さい。ベビーカーにお子様が生きている際にチャイルドトレイを取り付ける場合は、注意して下さい。

### 8 後輪ブレーキ

- お子様をベビーカーに乗せる、または、降ろす前に、後輪ブレーキがかかっていることを確認して下さい。
- ブレーキをかけるには、どちらかのブレーキレバーを固定するまで押し下げて下さい。図8.1参照。
- ベビーカーを前後に動かして、ブレーキが正しく作動するか確認して下さい。
- ブレーキを解除するには、どちらか片側のブレーキレバーを持ち上げて下さい。図8.2参照。

## ⚠️ ご注意

ベビーカーを押していない時は、常に駐車ブレーキをかけて、ベビーカーが転がらないようにして下さい。  
特に、丘や上り坂では、ベビーカーが傾いたり、滑ったりするので、決してベビーカーを放置しないで下さい。

### 9 フットレストを調整する

足置きは完全に上向きか下向きに調整することが出来ます。

- 足置きを真っ直ぐに固定するには、足置きを引き上げて、サポートバーを持ち上げて下さい。固定されていることを確認して下さい。図9.1参照。
- 足置きを下向きの位置にするには、足置きを引き上げて、サポートバーを押してから、足置きを解除して下さい。図9.2参照。

## ⚠️ご注意

お子様がベビーカーに乗り降りするために、どちらのポジションであろうと、フットレストに乗らないようにして下さい。  
ベビーカーが傾き、お子様が怪我をするかも知れません。

### 10 前部座席にお子様を安全に座らせる

- ・ ショルダーハーネスは3種類の高さに調節出来ます。お子様の肩より上で一番近い高さに調節して下さい。
- ・ ショルダーハーネスを外すには、プラスチックの端を横向きに回し、シートの後ろ側のスロットに通して下さい。プラスチックの端をスロットに挿入し直して、ハーネスを適切な高さに付け直して下さい。図10.1参照。両方のストラップが同じ高さであることを確認して下さい。
- ・ クロッチストラップを外すには、ストラップを金属製Dリングの小さな穴を通してずらしてください。金属製Dリングを座席のスロットを通して押し、ストラップを座席の下のチューブの周りに巻いてつけ直してください。ストラップを金属製Dリングの小さな開口部を通してずらし、引っ張ってチューブに固定させてください。図10.2参照。
- ・ ウエストストラップを金属製Dリングの小さな開口部を通してずらして外してから、座席から離れるように引っ張ってください。図10.3参照。金属製Dリングを座席のスロットを通して押し、ストラップを座席後部の枠のチューブに巻いてつけ直してください。ストラップを金属製Dリングの小さな開口部を通してずらして、ストラップを引っ張ってチューブに固定させてください。ストラップの反対側の端も同様にしてください。
- ・ バックルを外すには、中央のボタンを押して各バックルの雄部を外して下さい。図10.4参照。
- ・ お子様の肩と胸の上にショルダーストラップが掛かる様に慎重にお子様を座席に座らせて下さい。それからクロッチストラップをお子様の脚の間に置いてください。
- ・ ショルダー/ウエストラッチポストを、全ての部品が固定するまでクロッチバックルの中に押し込んで下さい。図10.5参照。
- ・ ウエストベルトを締めてお子様のお腹の周りにゆったりと固定して下さい。
- ・ ショルダー、ウエスト、クロッチストラップは、これらのストラップのプラスチックリングを使って調節することが出来ます。

## ⚠️ご注意

落下や滑りによる重傷を負わないようにして下さい。  
常にシートベルトとハーネスを使用して下さい。  
前向きの座席は6ヶ月以下のお子様には適していません。

### 11 背もたれの位置

前部シートには2種類のポジションがあります。このシートは6ヶ月以上のお子様で使用して下さい。3ヶ月から6ヶ月までのお子様を乗せる場合は、シートを完全に倒した位置でご使用下さい。

- ・ シートを真っ直ぐなポジションに配置するには、シートの後ろ側にあるバーをベビーカーの前方に向けて押し、バーが一番下のポジションに固定されるまで、ベビーカーの前方に向けて背もたれを回転させて下さい。
- ・ シートを傾けるには、シートの後ろ側のバーをベビーカーの後方に向けて引っ張り、このバーが再び一番下のポジションに固定されるまで、背もたれを回転させて下さい。図11.1参照。

## ⚠️ご注意

背もたれを真っ直ぐまたは傾いたポジションに設置するに関わらず、お子様を乗せる前に、  
リクライニング・メカニズムが作動していることを確認して下さい。

### 12 スタンドオン・プラットフォームを使用する

- ・ ベンチシートを一番前のポジションになるように押して下さい。
- ・ キャノピーを一番前のポジションにして下さい。
- ・ お子様をベビーカーの後ろのプラットフォームに乗せて下さい。お子様が前を向いており、両手でフレームのハンドルを持っていることを確認して下さい。
- ・ 常にお子様の両足がしっかりプラットフォームに乗っていることを確認して下さい。
- ・ 背もたれの位置を調整して、お子様が立つのに十分な空間を作して下さい。

## ⚠️ご注意

後部のスタンドオン・プラットフォームと後部ベンチシートは、2歳半で、  
身長111.76cm未満、20.41kg未満のお子様に適しています。  
体重がそれぞれ20.41kg以上、合計で40.82kg以上の2人のお子様をベビーカーに乗せると、  
ベビーカーに過度のストレスがかかり、危険で不安定な状態になります。  
立っているお子様がキャノピーにつかまらないようにして下さい。  
このベビーカーに同時に2人以上のお子様を乗せないで下さい。

### 13 後部ベンチシートを使用する

- ・ ベンチシートを一番後ろのポジションになるように押して下さい。  
**注意:** 後部シートパッドの底にウェビングストラップがついています。これらのストラップでシートを一番後ろのポジションに固定することが出来ます。シートを固定するには、パッドの各側からストラップを引っ張り、図に示されている通り、フレームの周りに巻き、ストラップ同士をくっつけて下さい。図13.1参照。
- ・ シートを前方に動かすには、各ストラップを外し、Velcro®でウェビングをシートパッドの底につけ直して下さい。

- ・キャノピーを一番前のポジションにして下さい。
- ・バックルを外すには、中央のボタンを押して、両方のラッチポストを外して下さい。
- ・お子様の足がプラットフォームに乗るように、後ろ向きにベンチシートに座らせて下さい。
- ・背もたれの位置を調整して、お子様が座るために十分な空間を作して下さい。
- ・クロッチストラップをお子様の股間につけて下さい。
- ・全部品が固定されるまでウエストラッチポストをクロッチバックルの中に押し込んで下さい。**図13.2参照。**
- ・シートベルトを調整して、お子様のウエストの周りにしっかり装着されるようにして下さい。
- ・常にお子様の両足がしっかりプラットフォームに乗っているようにして下さい。
- ・お子様が両手でフレームのハンドルを握っているようにして下さい。

## ⚠️ ご注意

後部シートのお子様がキャノピーにつかまらないようにして下さい。

### 14 荷物用バスケット

荷物用バスケットに入れられる最大重量は2.27 kgです。

### 15 ベビーカーをたたむ

- ・ベビーカーをたたんでいる際は、お子様が近くにはいないようにして下さい。
- ・如何なる乳児用カーシートを取り外して下さい。ベビーカーは乳児用カーシート・アダプターがついたままでもたためます。
- ・キャノピーを閉めて、前に押して下さい。
- ・前部シートを一番真っ直ぐなポジションにして下さい。
- ・両側の後輪ブレーキが固定ポジションになっていることを確認して下さい。
- ・両側前輪セットを前向きの固定レバーで固定して下さい。
- ・ベビーカーの低部左側の安全ラッチのロックを解除して下さい。
- ・ベビーカーの両側のトリガー・メカニズムを上向きに引き、ハンドルを完全に前向きに押して下さい。**図15.1参照。**
- ・注: ベビーカーをたたむ際に、動く部品によって指を挟まないように注意して下さい。
- ・ベビーカーの右側のフォールド・ロックを拡張リベットの上にかけて下さい。**図15.2参照。**

## ⚠️ ご注意

ベビーカーをたたむ際は、常にお子様が側にいないようにして下さい。

### 16 ベビーカーを乳児用チャイルドシート・キャリアーとして使用する

**注意:** 指定ベビーカーモデルのリストを参照して下さい。

- ・ベビーカーを乳児用チャイルドシートを運ぶために使用するには、前部トレーをチャイルドシート・キャリアー・サポートと交換して下さい。
- ・前部トレーを取り外し (**7 節 参照**)、後に使用するために、便利な場所に保管して下さい。
- ・チャイルドシート・キャリアー・サポートの雌取付金具をベビーカー前部の雄取付金具に合わせ、取付金具が固定するまで内向きに押して下さい。**図16.1参照。**サポートの両側を引っ張って、しっかり固定して下さい。
- ・キャノピーを押して、一番後ろのポジションにして下さい。
- ・背もたれを調整して、2番目のポジションにして下さい。これは3つのリクライニングポジションの内、真ん中のポジションです。
- ・乳児用キャリアーをチャイルドシートのベースから外して下さい。
- ・乳児用キャリアーを後ろ向きにベビーカーの上に置き、キャリアーの頭部がチャイルドシート・キャリアー・サポートの上に乗る、キャリアーの足部が背もたれの上の端ではなく、中心部の上に乗るようにして下さい。**図16.2参照。**
- ・乳児用キャリアーの頭部がチャイルドシート・キャリアー・サポートのフレームの中心部にしっかりはまるようにして下さい。
- ・キャリアーの固定ストラップをベビーカーの両側にあるポケットから取り出して下さい。ストラップをキャリアーの側面の一番下の部分のバックルに取り付けて下さい。ストラップを調整して、お子様の首を圧迫せずに、キャリアーの周りにしっかりつけて下さい。キャリアーを持ち上げて、しっかり固定されていることを確認して下さい。**図16.3参照。**
- ・固定ストラップがお子様の首を圧迫することなく乳児用キャリアーの周りにしっかりついていることを頻繁に確認して下さい。
- ・乳児用キャリアーをベビーカーから取り外す際に、ボタンと両側のリリースを押して、固定ストラップのロックを解除して下さい。**図16.4参照。**
- ・常に2本の固定ストラップをベビーカーの横側のポケットにしまってください。

## ⚠️ ご注意

常に乳児用キャリアーを、固定ストラップで、お子様がベビーカーの後ろ(ハンドル側)に面するようにしっかり取り付けて下さい。

常に乳児用キャリアーがチャイルドシート・キャリアー・サポートのフレームの中にしっかり固定されるように取り付けて下さい。

常に乳児用キャリアーが背もたれの上ではなく、背もたれに乗るように取り付けて下さい。背もたれは2番目のポジションにして下さい。

お子様の首が締まらないように、首の上または側にキャリアー固定ストラップをつけないで下さい。

## 保全

ベビーカーの取付金具、スナップ、ロック、リベット、その他の金具やプラスチック部品を定期的に検査して、正しく固定されており、損傷や故障がないか確認して下さい。シートベルトと安全ハーネスおよびその他全てのストラップ、布地とその縫い目も定期的に検査し、正しく固定されており、緩んだり、破れたり、損傷していないようにして下さい。車輪、ブレーキ、ヒンジ等の可動部品も定期的に確認し、正しく作動するようにして下さい。

欠損、破損、消耗した部品は直ぐに交換し、交換するまではベビーカーを使用しないで下さい。製造会社による純正部品だけを使用して下さい。必要であれば、Joovyの無料電話番号にご連絡下さい。

## 清掃

このベビーカーの布地は、家庭用中性洗剤または洗濯石鹼と温水にスポンジまたは清潔な布を浸して洗うことが出来ます。布地が完全に乾燥するまではベビーカーを使用しないで下さい。

フレームと車輪は常に清潔に保ち、特に、雨、雪、その他の厳しい環境で使用した後は、ついた埃や異物を落として下さい。使用後は、スポンジや布を温水と中性洗剤または洗濯石鹼に浸して、車輪を洗って下さい。

## 満足度保証

弊社はお客様が本商品のご購入に対して完全に満足して頂きたいと思っております。本商品の組み立てや使用が困難な場合、または、ご質問がある場合、弊社のカスタマーサービス部にご連絡下さい:

米国 – Joovy: (877) 456-5049、受付時間 8:30 am – 5:00 pm 中部標準時

カナダ – ISSI Inc.: (800) 667-4111、受付時間 8:30 am – 5:00 pm 東部標準時

[www.joovy.com](http://www.joovy.com) であなたの新しいJoovy商品を登録してください。





