

joovy®

Wood Nook™
0023X



© Joovy 2015 • 150310

USA: Joovy • 2919 Canton Street • Dallas, TX 75226 • Tel: (877) 456-5049 • Fax: (214) 761-1774 • Email: customerservice@joovy.com • Website: www.joovy.com
CANADA: ISSI Inc. • 2400A Autoroute Transcanadienne • Pointe-Claire, QC, H9R 1B1 • Tel: (800) 667-4111 • Montreal: (514) 344-3045 • Email: service@issibaby.ca

WARNING

Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference.

- Prevent serious injury or death from falls or sliding out.
- Always secure child using the restraint system.
- DO NOT leave child unattended.
- Always use high chair on a flat, smooth surface.
- Never use near stairs.
- Never allow child to use footrest to climb in or out of the high chair.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraint system. The tray is not designed to hold the child in the chair.
- It is recommended that the high chair be used only by children capable of sitting upright unassisted.
- NEVER use in any location where hanging cords can be reached by child.
- ALWAYS keep child in view while in high chair.
- The maximum weight for the high chair is 50 lbs (22.68 kg). Excessive weight may result in a hazardous unstable condition.
- Do not use the high chair unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Check your high chair for any parts that may be broken, torn or missing before use and on a regular basis. Discontinue use of the high chair should it malfunction or become damaged.
- Discard all packaging materials properly. Do not allow children to play with them.
- Minimum age: 6 months.
- Maximum age: 4 years.

Please do not return this product to the store

If you experience any difficulty with the assembly or use of this product, or if you have a question regarding these instructions, please contact our Customer Service Department:

UNITED STATES - Joovy: (877) 456-5049, Hours 8:30 am 5:00 pm Central Time.

CANADA - ISSI Inc.: (800) 667-4111, Hours 8:30 am 5:00 pm Eastern Time.

Please note: Styles and colors may vary.

1 Unpacking the Product

- Remove everything from the box and identify the parts using **Figure 1.1**. (not to scale)
A: highchair, **B:** tray, **C:** tray insert and documents (not shown).
NOTE: The tray and tray insert come fully assembled on the product.
- Discard all packaging materials properly including plastic coverings.
- DO NOT allow children to play with any packaging materials

WARNING

Adult assembly is required for this product. No Tools Required

2 Unfolding the High Chair

- Keep children away from high chair while unfolding.
- Pull upward on the seat back until the high chair is fully erect and locked into position. **See Figure 2.1.**
- Push forward on the rear of the seat back to ensure the high chair is fully locked into position.
NOTE: Do not pull upward on the TRAY when unfolding the high chair. The seat is designed to be opened by pulling up on the seat back. Pulling up on the tray may cause your high chair to bind

3 Installing/Removing the Tray

- To install the tray, position the tray with the curve side facing the seat. **See Figure 3.1.**
- Line up the grooves under the tray with the rails on highchair, push the 2 triggers found under the tray (**See Figure 3.2**) then slide the tray into one of the 4 tray positions. **See Figure 3.3.**
NOTE: Use caution when closing the tray with the child seated inside the high chair and always ensure that the crotch restraint below the tray is positioned between the child's legs.
- To remove the tray, push the 2 triggers and slide the tray away from the highchair.

WARNING

**The child should be secured in the restraint system at all times.
The tray is not designed to hold the child in the chair.**

4 Using the Tray Insert

The tray insert is removable and dishwasher safe.

- To remove the tray insert, pull outward and upward on the release tabs on both sides of the tray insert. **See Figure 4.1.** Be sure to lift the tray straight up to avoid spills.
- To attach the tray insert, fit the tray insert into the tray until both sides snap into place.

5 Securing the Child in the Seat

NOTE: Before placing a child into the seat ensure that the 5 point harness is attached to the high chair and that the buckle operates properly. **See Figure 5.1.**

- Separate both of the male buckles from the main buckle by squeezing in on both sides of the main buckle. **See Figure 5.2.**
- Carefully place the child in the high chair with the shoulder straps over their shoulders and chest. Then, place the crotch strap between the child's legs.
- Bring both male buckles around the child's waist and insert the ends into the main buckle. Ensure that they snap into place. **See Figure 5.3.** Tighten the waist belt to be snug around the child's waist.
- The shoulder straps, waist straps and crotch strap may be adjusted.

WARNING

**Prevent serious injury from falls or sliding out.
Always secure child using the restraint system.**

6 Folding the High Chair

NOTE: The high chair can be folded with the tray and tray insert attached.

- Keep children away from high chair while folding.
- Pull up on the 2 release triggers located on both sides of the rear of the seat. **See Figure 6.1.**
- When you pull on the triggers the highchair will automatically start folding. Push the seat forward to complete the fold
- To carry the high chair, grab the handle on the rear of the seat bottom.

Maintenance

All of the fittings, snaps, locks, rivets, and other hardware and plastic parts on the high chair should be inspected periodically to ensure that they are secured properly and not damaged or malfunctioning. The safety harness should also be inspected periodically to ensure that they are secured properly and not loose, torn or otherwise damaged. All moving parts, such as the tray and hinges should also be checked periodically to ensure they are operating properly.

Any missing, broken, or worn components should be replaced immediately, and the high chair should not be used until they are replaced. Only original manufacturer's components should be used. If needed, please contact Joovy at our toll-free phone number.

Cleaning

To wash the tray insert, use warm water on a sponge or clean cloth with mild household soap or detergent. Allow the insert to dry completely before using it. Use a clean dry cloth to wipe the wood tray. Do not use water, soap or detergent.

SATISFACTION GUARANTEED

We want you to be completely satisfied with your purchase of this product. Should you experience any difficulty in assembling or using this product, or if you have any questions, please contact our Customer Service Department:

UNITED STATES - Joovy: (877) 456-5049, Hours 8:30 am 5:00 pm Central Time.

CANADA - ISSI Inc.: (800) 667-4111, Hours 8:30 am 5:00 pm Eastern Time.

Please log onto www.joovy.com to register your new Joovy product.

MISE EN GARDE

Veillez lire ce manuel d'instructions en entier avant l'utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

- Évitez les blessures graves causées par tout glissement ou chute.
- Attachez toujours l'enfant à l'aide du système de retenue.
- NE PAS laisser un enfant sans surveillance.
- Toujours utiliser la chaise haute sur une surface droite et plane.
- Ne jamais utiliser à proximité d'escaliers.
- Ne jamais permettre à un enfant d'utiliser l'appui-pied pour entrer ou sortir de la chaise haute.
- L'enfant devrait en tout temps être attaché à l'aide du système de retenue lorsqu'il se trouve dans la chaise haute. Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans la chaise.
- Il est recommandé que la chaise haute soit utilisée uniquement par des enfants en mesure de demeurer assis sans aide.
- NE JAMAIS utiliser dans tout endroit où des cordons qui pendent peuvent être atteints par l'enfant.
- TOUJOURS garder votre enfant à portée de vue lorsqu'il se trouve dans la chaise haute.
- Le poids maximal pour la chaise haute est de 22.68 kg (50 livres). Un poids excessif pourrait entraîner une condition d'instabilité dangereuse.
- Ne pas utiliser la chaise haute sans que toutes les composantes soient adéquatement posées et ajustées.
- Vérifiez la chaise haute afin de détecter toute pièce brisée, déchirée ou manquante avant chaque utilisation et sur une base régulière. Cessez l'utilisation de la chaise haute en cas de mauvais fonctionnement ou si elle est endommagée.
- Veuillez disposer adéquatement des matériaux d'emballage. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec ceux-ci.
- Âge minimal: 6 mois.
- Âge maximal: 4 ans.

NE PAS retourner ce produit au magasin

En cas de difficulté durant l'assemblage ou l'utilisation, ou pour toute question relative aux présentes instructions, communiquer avec notre service à la clientèle:

ÉTATS UNIS - Joovy - (877) 456-5049, de 8h30 à 17h, heure du Centre.

CANADA - ISSI Inc.: (800) 667-4111 de 8h30 à 17h, heure de l'Est.

S'il vous plaît noter: Styles et couleurs peuvent varier.

1 Déballage du produit

- Retirez tous les articles de la boîte et identifiez les pièces à l'aide de l'**image 1.1**. (pas à l'échelle)
A: chaise haute, **B:** plateau, **C:** plateau amovible et documents (non illustrés).
NOTE: Le plateau et le plateau amovible sont fournis déjà entièrement assemblés sur le produit.
- Disposez adéquatement de tous les matériaux d'emballage, incluant les protections de plastique.
- NE PAS permettre aux enfants de jouer avec le matériel d'emballage.

MISE EN GARDE

L'assemblage de ce produit par un adulte est requis. Aucun outil requis

2 Dépliage de la chaise haute

- Gardez les enfants éloignés de la chaise haute pendant son dépliage.
- Tirez sur le dossier vers le haut, jusqu'à ce que la chaise haute soit entièrement ouverte et verrouillée position. **Voir image 2.1.**
- Poussez le dossier vers l'avant pour vous assurer que la chaise haute est bien verrouillée en position.
NOTE: Ne pas tirer le PLATEAU vers le haut lors du dépliage de la chaise haute. Ce siège est conçu pour être ouvert en tirant sur le dossier. L'utilisation du plateau pour le dépliage pourrait entraîner une déformation de votre chaise haute.

3 Installation/retrait du plateau

- Pour installer le plateau, positionnez le plateau en plaçant la partie courbée face au siège. **Voir image 3.1.**
- Alignez les sillons se trouvant sous le plateau avec les rails de la chaise haute, poussez sur les deux touches de déclenchement se trouvant sous le plateau (**Voir image 3.2**) et glissez ensuite le plateau dans l'une des 4 positions de plateau. **Voir image 3.3.**
NOTE: Faites preuve de prudence lors de l'installation du plateau alors que l'enfant se trouve dans la chaise haute, et assurez-vous toujours que l'élément de retenue pour l'entrejambe est positionné entre les jambes de l'enfant.
- Pour retirer le plateau, poussez sur les deux touches de déclenchement et glissez le plateau hors de la chaise haute.

MISE EN GARDE

**L'enfant devrait est attaché en tout temps à l'aide du système de retenue.
Le plateau n'est pas conçu pour retenir l'enfant dans la chaise.**

4 Utilisation du plateau amovible

Le plateau amovible peut être retiré et être placé au lave-vaisselle.

- Pour retirer le plateau amovible, Tirez vers le haut et en appuyant sur les onglets de retenue se trouvant des deux côtés du plateau amovible. **Voir image 4.1.** Assurez-vous de soulever le plateau de façon bien droite pour éviter tout dégât.
- Pour fixer le plateau amovible, placez le plateau amovible dans le plateau jusqu'à ce que les deux côtés s'enclenchent en place.

5 Attacher l'enfant dans le siège

NOTE: Avant de placer un enfant dans le siège, assurez-vous que le harnais en 5 points est fixé à la chaise haute et que la boucle de ceinture fonctionne adéquatement. **Voir image 5.1.**

- Séparez les deux embouts mâles de la boucle principale en appuyant sur les deux côtés de la boucle principale **Voir image 5.2.**
- Placez soigneusement l'enfant dans la chaise haute, les sangles d'épaules placées sur ses épaules et sa poitrine. Ensuite, placez la sangle d'entrejambe entre les jambes de l'enfant.
- Ramenez les deux embouts mâles de la ceinture autour de la taille de l'enfant et insérez les extrémités dans la boucle principale. Assurez-vous qu'ils s'enclenchent bien en place. **Voir image 5.3.** Serrez la ceinture afin qu'elle soit bien ajustée autour de la taille de l'enfant.
- Les sangles d'épaules, les sangles de taille et la sangle d'entrejambe devront peut-être être ajustées.

MISE EN GARDE

**Évitez les blessures graves causées par tout glissement ou chute
Attachez toujours l'enfant à l'aide du système de retenue**

6 Pliage de la chaise haute

NOTE: La chaise haute peut être pliée en y laissant le plateau et le plateau amovible.

- Gardez les enfants à l'écart de la chaise haute pendant le pliage.
- Tirez vers le haut sur les deux touches de déclenchement situées sur les deux côtés de l'arrière du siège. **Voir image 6.1.**
- Lorsque vous appuyez sur les touches de déclenchement, la chaise haute commencera automatiquement à se plier. Tirez sur le siège vers l'avant pour terminer de plier.
- Pour transporter la chaise haute, saisissez la poignée située sur le bas du siège.

Entretien

Tous les embouts, boutons presseurs, rivets et autres pièces de quincaillerie et de plastique de la chaise haute doivent être inspectés périodiquement afin d'assurer qu'ils sont bien fixés et en bon état. Le harnais de retenue devrait aussi être inspecté périodiquement afin d'assurer qu'il est bien fixé et qu'il n'est pas décousu, déchiré ou endommagé. Toutes les pièces amovibles, tel que le plateau et les charnières, doivent aussi être inspectés périodiquement afin d'assurer qu'ils sont en bon état de marche

Toute composante manquante, brisée ou usée devrait être remplacée immédiatement, et la chaise haute ne devrait pas être utilisée jusqu'à ce que la composante ait été remplacée. Seules les composantes originales du fabricant devraient être utilisées. Au besoin, veuillez contacter Joovy à notre numéro sans frais.

Nettoyage

Pour nettoyer le plateau amovible, utilisez une éponge ou un chiffon propre imbibé d'eau tiède ainsi qu'un savon ou détergent doux. Laissez le plateau amovible sécher en entier avant de l'utiliser. Utilisez un chiffon sec pour essuyer le plateau de bois. Ne pas utiliser d'eau, de savon ou de détergent.

SATISFACTION GARANTIE

Nous voulons que nos clients soient entièrement satisfaits de l'achat de ce produit. En cas de difficulté durant l'assemblage ou l'utilisation, ou pour toute question, communiquer avec notre service à la clientèle:

ÉTATS-UNIS - Joovy: (877) 456-5049, de 8 h 30 à 17 h, heure du Centre.

CANADA - ISSI Inc.: (800) 667-4111 de 8 h 30 à 17 h, heure de l'est.

Pour inscrire un nouveau produit Joovy, consulter notre site Web à l'adresse www.joovy.com.

ADVERTENCIA

Por favor, lea este manual de instrucciones por completo antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

- Evite que el niño sufra lesiones graves o muera por caerse o deslizarse.
- Sujete siempre al niño con el sistema de sujeción.
- NO deje al niño solo.
- Use siempre la silla alta sobre una superficie plana y nivelada.
- No la utilice nunca cerca de escaleras.
- Nunca deje que el niño use el apoyapiés para subirse o bajarse de la silla.
- En todo momento el niño debe estar sujeto en la silla con el sistema de sujeción. La finalidad de la mesa no es sujetar al niño en la silla.
- Se recomienda usar la silla alta solo con niños que ya puedan sentarse solos.
- NUNCA use la silla en un lugar donde haya cuerdas colgantes que el niño pueda alcanzar.
- Mantenga SIEMPRE al niño a la vista mientras está en la silla alta.
- El peso máximo que soporta la silla es 22.68 kg (50 libras). El exceso de peso puede generar una inestabilidad peligrosa.
- No use la silla si no están todos sus componentes bien colocados y ajustados.
- Verifique que la silla no tenga piezas rotas, gastadas o faltantes antes de usarla y en forma periódica. Deje de usar la silla si funciona mal o resulta dañada.
- Elimine correctamente los materiales de embalaje. No permita que los niños jueguen con ellos.
- Edad mínima: 6 meses.
- Edad máxima: 4 años.

Por favor no devuelva este producto a la tienda

Si tiene dificultades con el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene consultas relacionadas a estas instrucciones, por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente:

ESTADOS UNIDOS - Joovy: (877) 456-5049, las horas 8:30 am 5:00 pm, hora central.

CANADÁ - ISSI Inc.: (800) 667-4111 Horario 8:30 am 5:00 pm Hora del Este.

Nota: Los estilos y colores pueden variar.

1 Desembalaje del producto

- Retire todo de la caja e identifique las piezas usando **la Figura 1.1**. (no está en escala)
A: silla alta, **B:** mesa, **C:** bandeja y documentos (no se muestra).
NOTA: La mesa y bandeja ya vienen ensambladas.
- Elimine todo el material de embalaje correctamente, incluyendo los cobertores de plástico.
- NO permita que los niños jueguen con el material de embalaje.

ADVERTENCIA

Este producto debe ser armado por un adulto. No se necesitan herramientas.

2 Cómo abrir la silla alta

- Mantenga a los niños alejados de la silla al abrirla.
- Tire del respaldo del asiento hacia arriba hasta que la silla quede completamente erguida y trabada. **Ver Figura 2.1.**
- Empuje el respaldo hacia adelante para asegurarse de que la silla esté bien trabada.
NOTA: No tire de la MESA hacia arriba para abrir la silla. El asiento está diseñado para abrirse tirando del respaldo. Si tira de la mesa, la silla puede atascarse.

3 Instalación/desinstalación de la mesa

- Para instalar la mesa, coloque la mesa con el lado curvo mirando hacia el asiento. **Ver Figura 3.1.**
- Alinee las ranuras que están debajo de la mesa con los rieles de la silla. Presione las 2 trabas que se encuentran debajo de la mesa (**Ver Figura 3.2**) y luego deslice la mesa hasta una de las 4 posiciones. **Ver Figura 3.3.**
NOTA: Tenga cuidado al introducir la mesa con el niño sentado en la silla y verifique siempre que la correa de la entepierna que está debajo de la mesa quede entre las piernas del niño.
- Para retirar la mesa, presione las 2 trabas y deslice la mesa hacia afuera.

ADVERTENCIA

**El niño debe estar sujeto con el sistema de sujeción en todo momento.
La finalidad de la mesa no es sujetar al niño en la silla.**

4 Uso de la bandeja

La bandeja es desmontable y puede lavarse en el lavaplatos.

- Para retirar la bandeja, tire de las trabas que se encuentran a ambos lados de la bandeja hacia afuera y hacia arriba. **Ver Figura 4.1.** Asegúrese de levantar la bandeja derecha para evitar derrames.
- Para volver a colocar la bandeja, encájela a presión sobre la mesa hasta que se trabe por ambos lados.

5 Sujeción del niño en el asiento

NOTA: Antes de colocar al niño en el asiento, asegúrese de que las 5 correas del arnés estén sujetas a la silla y que la hebilla funcione correctamente. **Ver Figura 5.1.**

- Separe las dos hebillas macho de la hebilla principal presionando ambos lados de la hebilla principal. **Ver Figura 5.2.**
- Coloque al niño con cuidado en la silla pasando las correas de los hombros por encima de sus hombros y pecho. Luego, coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño.
- Pase las dos hebillas macho alrededor de la cintura del niño e inserte los extremos en la hebilla principal. Asegúrese de que encajen bien. **Ver Figura 5.3.** Ajuste las correas de manera que sujeten bien la cintura del niño.
- Las correas de los hombros, cintura y entrepierna pueden ajustarse.

ADVERTENCIA

**Evite que el niño sufra lesiones graves o muera por caerse o deslizarse.
Sujete siempre al niño con el sistema de sujeción.**

6 Cómo cerrar la silla alta

NOTA: La silla puede cerrarse con la mesa y la bandeja instaladas.

- Mantenga a los niños alejados de la silla al cerrarla.
- Tire de las 2 trabas ubicadas a los costados de la parte trasera del asiento. **Ver Figura 6.1.**
- Al tirar de las trabas, la silla comenzará a plegarse automáticamente. Empuje el asiento hacia adelante para cerrarla por completo.
- Para transportar la silla, sujétela por la manija que está detrás de la parte inferior del asiento.

Mantenimiento

Se deben revisar periódicamente todos los accesorios, trabas, remaches y demás piezas metálicas y plásticas de la silla para asegurarse de que estén bien sujetos y no estén dañados ni funcionen mal. También se debe revisar que arnés de seguridad esté bien sujeto y no esté suelto, roto o dañado. Además, se deben revisar periódicamente todas las piezas móviles, como la mesa y las bisagras, para asegurarse de que funcionen correctamente.

Se deben cambiar de inmediato todos los componentes faltantes, rotos o gastados, y no se debe usar la silla hasta que no hayan sido cambiados. Solo se deben usar componentes originales. Si lo necesita, por favor contáctese con Joovy a nuestro número de llamada gratuita.

Limpieza

Para lavar la bandeja, use una esponja o paño humedecido en agua tibia y detergente suave de uso doméstico. Déjela secar por completo antes de volver a usarla. Use un paño limpio y seco para repasar la mesa. No use agua, jabón ni detergente.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Queremos que usted esté completamente satisfecho con la compra de este producto. Si tiene alguna dificultad en el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene alguna consulta - Por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente:

ESTADOS UNIDOS - Joovy: (877) 456-5049 entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora Central.

CANADÁ - ISSI Inc.: (800) 667-4111 entre las 08:30 am y 5:00 pm Hora del Este.

Por favor entre en www.joovy.com para registrar su nuevo producto Joovy.

