


joovy®

Moon Room™ 700X



©joovy 2014 • 081914

Joovy • 2919 Canton Street • Dallas, TX 75226 • (877) 456-5049 • Fax (214) 761-1774 • customerservice@joovy.com • www.joovy.com
ISIS Inc. • 2400A Autoroute Transcanadienne • Pointe-Claire, QC, H9R 1B1 • (800) 667-4111 • service@isisbaby.ca

Please read these instructions carefully before use and keep them for future reference.

- Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.
- The product, including side rails, must be fully erected prior to use. Make sure latches are secure.
- Always provide the supervision necessary for the continued safety of your child. When used for playing, never leave child unattended.
- This product requires adult assembly. Be sure the playard is set up completely and properly before use.
- ALWAYS check that each of the four top rails are locked on both sides, the center of the floor is pushed down and the mattress is secured with the Velcro® straps before placing child inside the playard.
- NEVER use the playard without the mattress securely in place.
- When child is able to pull to standing position, remove bumper pads, large toys, and other objects that could serve as steps for climbing out.
- Discontinue use of the product when child is able to climb out or reaches the height of 35 in. (890mm).
- Do not use any attachments or items not included in this instruction manual with this playard.
- DO NOT leave child in product with side lowered. Be sure side is in raised and locked position whenever child is in product.
- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy infants be placed on their back to sleep, unless otherwise advised by your physician.
- NEVER LEAVE INFANT IN PRODUCT WITH SIDES DOWN. Infant may roll into space between pad and loose mesh side causing suffocation.
- AVOID SUFFOCATION. NEVER use a different sized mattress in this playard as this may result in suffocation. The mattress on this product is specially designed and sized to meet safety standards.
- AVOID SUFFOCATION. DO NOT use a water mattress with this product.
- Infants can suffocate:
 - In gaps between a mattress too small or too thick and product sides.
 - On soft bedding. NEVER add a mattress, pillow, comforter, or padding. Use only the mattress pad provided by Joovy.
- AVOID SUFFOCATION. Use ONLY the mattress provided with this product. NEVER add pillows, comforters or other items not recommended by Joovy with this item as suffocation may occur.
- AVOID STRANGULATION. DO NOT place product near a window where cords from blinds or drapes can strangle a child.
- Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around a child's neck such as hood strings or pacifier cord. DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.
- Child can become entrapped and die when improvised netting or covers are placed on top of product. Never add such items to confine child in product.
- Prevent possible strangulation or entanglement. Never use playard sheet unless it fits securely on the playard mattress.
- POSSIBLE PINCHING HAZARD. When setting up the playard, use caution to avoid pinching your fingers on the top corners. Keep children away from the playard during set-up.
- Never use plastic bags or other plastic film as mattress covers not sold and intended for that purpose. They can cause suffocation.
- If refinishing, use a nontoxic finish specified for juvenile products.
- Discard all packaging materials properly. Do not allow children to play with them.
- IMPORTANT! Check this product for damaged hardware, loose joints, missing parts, or sharp edges before assembly and periodically during use. DO NOT use if any parts are missing, damaged, or broken. Contact Joovy at (877) 456-5049 for replacement parts and instructions if needed. Never substitute parts.
- Discontinue use of the playard should it malfunction or become damaged.

Please do not return this product to the store

If you experience any difficulty with the assembly or use of this product, or if you have a question regarding these instructions, please contact our Customer Service Department:

UNITED STATES - Joovy: 1-877-456-5049, Hours 8:30 am 5:00 pm Central Time.

CANADA - ISIS Inc.: 1-800-667-4111, Hours 8:30 am 5:00 pm Eastern Time.

Please Note: Styles and colors may vary.

1 Unpacking the Product

- Remove everything from the box and identify the parts using **Figure 1.1**. (not to scale)
A: playard, **B:** mattress, **C:** travel bag, mattress sheet (not shown) and documents (not shown).
- Discard all packaging materials properly including plastic coverings.
- DO NOT allow children to play with any packaging materials.

Adult assembly is required for this product. No tools required.

2 Unpacking from the Travel Bag/Assembling the Playard

- Keep children away from playard while unpacking.
- Open the travel bag and remove the playard and mattress.
- Release each of the Velcro® straps. **See Figure 2.1.**
- Set the mattress aside and place the playard so it is resting on the feet.
- With the center of the playard up, pull upward on each side rail until it locks into position. You will hear the rails lock into place. **See Figure 2.2.**
NOTE: There is ONE mechanism that locks BOTH pieces of tubing on EACH side rail. **See Figure 2.3.**
- Once you have locked the side rails, go back and check each side rail again to be sure they are all locked into position. If they haven't, pull up again until they are locked. You may need to lift the center of the floor higher.
- Lift up a side of the playard, so that it is standing on one foot and push down the center of the floor. **See Figure 2.4.**
NOTE: If you wish to use the mattress sheet, please reference the section for attaching the sheet before proceeding.
- Set the mattress inside the playard with the cushion side up. **See Figure 2.5.**
- Locate the Velcro® straps near the corners of the mattress.
- Slide the straps through the slots in the floor of the playard (**See Figure 2.6**) and secure them to the underside of the playard. **See Figure 2.7.**
Pull up on each corner to ensure each corner is secured.

WARNING

**Be careful not to pinch your fingers on the top corners during assembly.
ALWAYS ensure that all side rails are locked into position before using this product.
ALWAYS secure the mattress to the playard floor with the Velcro® straps.
NEVER use items not recommended by Joovy with this product.**

3 Attaching/Removing the Mattress Sheet

Before attaching the mattress to the playard, simply fit the sheet over the mattress with the corners in place. Then, feed the Velcro® straps through the slots in the sheet so they are exposed. Attach the Velcro® straps as detailed in **Figure 2.6**.

To remove the mattress sheet, undo the Velcro® straps and feed them through the slots in the sheet. Then, simply pull the sheet off of the mattress.

WARNING

**Prevent possible strangulation or entanglement.
Never use playard sheet unless it fits securely on the playard mattress.**

4 Folding/Packing the Playard

- Release the Velcro® mattress straps on the underside of the playard. **See Figure 4.1.**
- Lift the mattress from the playard and set it aside. If necessary, remove the mattress sheet.
- Pull upward on the webbing loop near the center of the playard floor. Be sure that the center is pulled up all the way. **See Figure 4.2.**
- With the center of the floor pulled up, press the button locate at the center of one of the top rails.
NOTE: The button is sewn inside the fabric near the center of each top rail. **See Figure 4.3.**
- While pressing the button, lift up slightly and then push down on this rail until the locking mechanism is released on BOTH sides of this top rail. **See Figure 4.4.**
NOTE: If the rail tubes do not unlock, do not force them. Lift the center of the floor higher and try again.
- Once BOTH tubes are folded on this top rail, repeat this procedure on the other three top rails until all four top rails have been folded.
- Gather the playard together until it is compact and completely folded. **See Figure 4.5.**
NOTE: DO NOT force the playard. If the unit will not fold, look for a partially latched top rail and push the button in to release the rail.
- Lay the mattress on the floor with the cushion side facing up. Lay the folded playard frame on the mattress and fold the mattress around it. **See Figure 4.6.**
- Locate the Velcro® straps on the end of the mattress, thread them through the plastic rings on the other side of the mattress and attach them.
NOTE: There are three straps; one near the top, one near the center and one near the bottom.
- Stand the playard upright.
- Open the travel bag and slide the playard in. Once the playard is completely inside the travel bag, close the zipper. **See Figure 4.7.**

Maintenance

Inspect all of the parts of the playard periodically to ensure that they are secured, not torn or damaged and functioning properly. Any missing, broken, or worn components should be replaced immediately, and the playard should not be used until they are replaced. Only original manufacturer's components should be used. If needed, please contact Joovy.

Cleaning

The fabric material on this playard can be cleaned using mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth. Always allow the fabric to completely air dry before using the playard.

The frame should always be kept clean and free of dirt and foreign matter. Use a sponge or cloth dampened with warm water and a mild household soap or detergent to clean the wheels after such use. Getting sand or dirt in the top rail locks may damage the function.

See the care label sewn onto the sheet for detailed cleaning instructions.

SATISFACTION GUARANTEED

We want you to be completely satisfied with your purchase of this product. Should you experience any difficulty in assembling or using this product, or if you have any questions, please contact our Customer Service Department:

UNITED STATES - Joovy: 1-877-456-5049, Hours 8:30 am 5:00 pm Central Time.

CANADA - ISIS Inc.: 1-800-667-4111, Hours 8:30 am 5:00 pm Eastern Time.

Please log onto www.joovy.com to register your new Joovy product.

Veillez lire ces instructions en entier avant l'utilisation, et conservez-les pour référence ultérieure.

- Le manquement au respect de ces avertissements et instructions pourrait résulter en des blessures graves ou en un décès.
- Le produit, incluant les rails latéraux, doit être entièrement érigé avant l'utilisation. Assurez-vous que les sangles sont bien fixées.
- Offrez toujours la supervision requise pour la sécurité de votre enfant. Lorsque le produit est utilisé pour y jouer, ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Ce produit doit être assemblé par un adulte. Assurez-vous que le parc est entièrement et adéquatement monté avant de l'utiliser.
- TOUJOURS vérifier que les quatre rails supérieurs sont verrouillés des deux côtés, que le centre de la surface inférieure est bien fixé vers le bas et que le matelas fixé en place à l'aide des bandes Velcro® avant de placer l'enfant à l'intérieur du parc.
- NE JAMAIS utiliser le parc sans que le matelas ne soit fixé en place.
- Lorsque l'enfant est en mesure de se tenir debout, retirez les contours coussinés, jouets de grande dimension, et autres objets pouvant être utilisés pour grimper.
- Cessez l'usage du produit lorsque votre enfant est en mesure de grimper ou atteint la grandeur de 89 cm (35 pouces).
- Ne pas utiliser d'accessoire ou article n'étant pas inclus dans ce manuel d'instructions pour ce parc.
- NE PAS laisser l'enfant dans le produit lorsque la paroi latérale est abaissée. Assurez-vous que la paroi latérale est élevée et en position verrouillée lorsque l'enfant se trouve dans le produit.
- Pour réduire le risque de syndrome de mort subite du nourrisson, les pédiatres recommandent que les nourrissons en santé soient placés sur le dos pour dormir, à moins d'un avis contraire de votre pédiatre.
- NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT DANS LE PRODUIT AVEC LES PAROIS LATÉRALES ABAISSÉES. L'enfant pourrait rouler dans l'espace entre le matelas et la paroi latérale en mailles, ce qui poserait un risque de suffocation.
- ÉVITEZ TOUTE SUFFOCATION. NE JAMAIS utiliser un matelas de taille différente dans ce parc, car cela pourrait poser un risque de suffocation. Le matelas se trouvant dans ce produit est à une taille spécifique, et est conçu pour répondre à diverses exigences de sécurité.
- ÉVITEZ TOUTE SUFFOCATION. NE PAS utiliser un matelas d'eau dans ce produit.
- Les nourrissons peuvent suffoquer:
 - Dans les espaces entre un matelas trop petit ou trop épais et les côtés du produit.
 - Sur un matelas mou. NE JAMAIS ajouter un matelas, un coussin, une couverture, ou tout autre élément de rembourrage. Utilisez uniquement le matelas fourni par Joovy.
- ÉVITEZ TOUTE SUFFOCATION. Utilisez UNIQUEMENT le matelas fourni avec ce produit. NE JAMAIS ajouter de coussins, couvertures, ou autres articles n'étant pas recommandés par Joovy pour ce produit, car ils poseraient un risque de suffocation.
- ÉVITEZ TOUTE STRANGULATION. NE PAS placer le produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou rideaux pourraient étrangler l'enfant.
- Les cordons peuvent causer la strangulation! NE PAS placer d'article avec un cordon autour du cou de votre enfant, incluant les chandails à capuchons et les cordons de sucés. NE PAS suspendre de cordons au dessus du produit ou poser des cordons sur des jouets.
- L'enfant pourrait se trouver pris au piège et mourir si un filet de protection ou autre élément improvisé est placé au-dessus du produit pour le recouvrir. Ne jamais ajouter de tels articles pour confiner l'enfant dans le produit.
- Évitez tout risque de strangulation ou d'emmêlement. Ne jamais utiliser de drap dans le parc, à moins que celui-ci soit s'ajuste parfaitement au matelas du parc.
- RISQUE DE COINCEMENT. Lors du montage du parc, faites preuve de prudence afin d'éviter de vous coincer les doigts dans les coins supérieurs. Gardez les enfants à l'écart du parc pendant son montage.
- NE JAMAIS utiliser de sacs de plastique ou toute autre pellicule de plastique n'étant pas spécifiquement conçus à cet effet en tant que protection pour le matelas. Ceux-ci peuvent entraîner une suffocation.
- Pour toute remise en état, utilisez un produit non-toxique conçu spécifiquement pour les produits pour enfants.
- Veuillez disposer adéquatement de tous les matériaux d'emballage. Ne laissez pas les enfants jouer avec ceux-ci.
- IMPORTANT! Vérifiez le produit afin de déceler toute quincaillerie endommagée, fixations mal ajustées, pièces manquantes ou bordures pointues avant l'assemblage et périodiquement en cours d'utilisation. NE PAS utiliser si toute pièce est manquante, endommagée ou brisée. Contactez Joovy au (877) 456-5049 pour des pièces de remplacement ou des instructions, au besoin. Ne jamais utiliser de pièces de substitution.
- Cessez l'utilisation du parc en cas de mauvais fonctionnement ou de bris.

NE PAS retourner ce produit au magasin

En cas de difficulté durant l'assemblage ou l'utilisation, ou pour toute question relative aux présentes instructions, communiquer avec notre service à la clientèle:

ÉTATS UNIS - Joovy - 1-877-456-5049, de 8h30 à 17h, heure du Centre.

CANADA - ISIS Inc.: 1-800-667-4111 de 8h30 à 17h, heure de l'Est.

S'il vous plaît noter: Styles et couleurs peuvent varier.

1 Déballage du produit

- Retirez tous les articles de la boîte et identifiez les pièces à l'aide de l'**image 1.1**. (pas à l'échelle)
A: parc, **B:** matelas, **C:** sac de transport, drap pour le matelas (non illustré) et documents (non illustrés).
- Veillez disposer adéquatement de tous les matériaux d'emballage, incluant les protections de plastique.
- NE PAS laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte nécessaire. Aucun outil requis.

2 Déballage du sac de transport/assemblage du parc

- Gardez les enfants à l'écart du parc pendant le déballage.
- Ouvrez le sac de transport et retirez le parc et le matelas.
- Défaites chacune des bandes de Velcro®. **Voir image 2.1.**
- Mettez le matelas de côté et placez le parc de façon à ce qu'il repose sur ses pattes.
- Alors que le centre du parc est surélevé, tirez vers le haut sur chacun des rails latéraux jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en place. Vous entendrez les rails lorsqu'ils se verrouilleront. **Voir image 2.2.**
- NOTE: Il y a UN mécanisme qui verrouille LES DEUX pièces de tubage de CHAQUE rail latéral. **Voir image 2.3.**
- Une fois les rails latéraux verrouillés, vérifiez que chacun des rails latéraux soient bien verrouillés. S'ils ne le sont pas, soulevez-les à nouveau jusqu'à ce qu'ils soient verrouillés. Vous aurez peut-être à soulever à nouveau le centre de la surface interne.
- Soulevez l'une des parois latérales du parc, de façon à ce qu'il repose sur l'une de ses pattes et poussez le centre de la surface interne vers le bas. **Voir image 2.4.**
- NOTE: Si vous souhaitez utiliser le drap du matelas, veuillez consulter la section relative à la pose du drap avant de procéder.
- Placez le matelas dans le parc, le coussin se trouvant face vers le haut. **Voir image 2.5.**
- Localisez les bandes Velcro® près des coins du matelas.
- Glissez les courroies à travers les fentes du sol du parc (**Voir image 2.6**) et fixez-les à la paroi inférieure du parc. **Voir image 2.7.** Tirez chaque coin vers le haut pour vous assurer que chacun de ceux-ci soit bien fixé.

AVERTISSEMENT

Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans les quatre coins supérieurs pendant l'assemblage. TOUJOURS s'assurer que tous les rails latéraux sont verrouillés en position avant d'utiliser ce produit. TOUJOURS fixer le matelas à la surface inférieure du parc à l'aide des bandes de Velcro®. NE JAMAIS utiliser d'articles non recommandés par Joovy avec ce produit.

3 Pose/retrait du drap du matelas

Avant de poser le matelas au parc, installez le drap sur le matelas en plaçant bien les coins. Ensuite, faites passer les bandes Velcro® à travers les fentes du drap de façon à ce qu'elles soient visibles. Posez les bandes Velcro® tel qu'illustré à l'**image 2.6**.

Pour retirer le drap, défaites les bandes Velcro® et faites-les passer à travers les fentes du drap. Ensuite, retirez simplement le drap du matelas.

AVERTISSEMENT

Évitez toute potentielle strangulation ou tout étranglement. Ne jamais utiliser le drap à moins qu'il s'ajuste parfaitement au matelas du parc.

4 Pliage/emballage du parc

- Retirez les bandes Velcro® de la paroi interne sous le matelas. **Voir image 4.1.**
- Soulevez le matelas du parc et mettez-le de côté. Si nécessaire, retirez le drap du matelas.
- Tirez la sangle se trouvant près du centre du sol du parc vers le haut. Assurez-vous que le centre est entièrement tiré vers le haut. **Voir image 4.2.**
- Alors que le centre du sol est tiré vers le haut, appuyez sur le bouton situé au centre de l'un des rails supérieurs.
- NOTE: Le bouton est cousu l'intérieur du tissu près du centre de chaque rail supérieur. **Voir image 4.3.**
- Tout en appuyant sur le bouton, soulevez légèrement et ensuite abaissez le rail jusqu'à ce que le mécanisme de verrouillage se libère DES DEUX côtés du rail supérieur. **Voir image 4.4.**
- NOTE: Si les tubes du rail ne se déverrouillent pas, ne pas les forcer. Soulevez un peu plus le centre du sol et essayez à nouveau.
- Une fois que LES DEUX tubes sont pliés au niveau du rail supérieur, répétez cette procédure sur les trois autres rails supérieurs jusqu'à ce que tous les quatre rails soient pliés.
- Repliez le parc jusqu'à ce qu'il soit compact et complètement replié. **Voir image 4.5.**
- NOTE: NE PAS forcer le parc. Si l'unité ne plie pas, vérifiez si l'un de rails supérieurs ne serait pas partiellement plié et appuyez sur le bouton pour libérer le rail.
- Placez le matelas sur le sol, le coussin vers le haut. Placez le parc plié sur le matelas et pliez le matelas autour de celui-ci. **Voir image 4.6.**
- Localisez les bandes de Velcro® à l'extrémité du matelas, faites-les passer à travers les anneaux de l'autre côté du matelas et attachez-les.

NOTE: Il y a trois bandes; une près du haut, une près du centre et une près du bas.

- Placez le parc en position verticale.
- Ouvrez le sac de transport et glissez-y le parc. Une fois le parc entièrement à l'intérieur du sac de transport, fermez la fermeture-éclair.

Voir image 4.7.

Entretien

Inspectez toutes les pièces du parc périodiquement pour vous assurer qu'elles sont bien fixés, ne sont pas déchirées ou endommagées, et fonctionnent adéquatement. Toute pièce manquante, brisée, ou usée devrait être immédiatement remplacée. Seules les composantes originales du fabricant devraient être utilisées. Au besoin, veuillez contacter Joovy.

Nettoyage

Le tissu de ce parc peut être nettoyé en utilisant un savon ou détergent doux sur une éponge ou un chiffon propre. Toujours laisser le tissu sécher complètement avant d'utiliser le parc.

Le cadre devrait toujours demeurer propre et exempt de saletés ou de corps étrangers. Utilisez une éponge ou un chiffon humide ainsi qu'un savon ou détergent doux pour nettoyer les roues après utilisation. Tout sable ou saleté au niveau du rail supérieur pourrait causer un bris du mécanisme.

Consultez l'étiquette cousue sur le drap pour les instructions détaillées de nettoyage.

SATISFACTION GARANTIE

Nous voulons que nos clients soient entièrement satisfaits de l'achat de ce produit. En cas de difficulté durant l'assemblage ou l'utilisation, ou pour toute question, communiquer avec notre service à la clientèle:

ÉTATS-UNIS - Joovy: 1-877-456-5049, de 8 h 30 à 17 h, heure du Centre.

CANADA - ISIS Inc.: 1-800-667-4111 de 8 h 30 à 17 h, heure de l'est.

Pour inscrire un nouveau produit Joovy, consulter notre site Web à l'adresse www.joovy.com.

Por favor, lea este manual de instrucciones por completo antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

- Si no acata estas advertencias e instrucciones, su hijo podría sufrir lesiones graves o morir.
- El producto, incluyendo las barandas laterales, debe estar totalmente armado antes de usarlo. Asegúrese de que las trabas estén bien colocadas.
- Brinde siempre la supervisión necesaria, por la seguridad de su hijo. Cuando lo utilice para jugar, nunca deje a su hijo solo.
- Este producto debe ser armado por un adulto. Asegúrese de que el corralito esté completa y correctamente armado antes de usarlo.
- Verifique SIEMPRE que las cuatro barandas superiores estén trabadas por ambos lados, que el centro del piso esté abajo y que el colchón esté sujeto con las tiras de Velcro® antes de colocar al niño dentro del corralito.
- NUNCA use el corralito sin el colchón bien sujeto en su lugar.
- Cuando el niño ya pueda pararse solo, retire las chichoneras, los juguetes grandes y demás objetos que pueda usar para pisar y trepar.
- Deje de usar el producto cuando el niño ya pueda treparse y salir o cuando llegue a las 35 pulgadas (89 cm) de altura.
- No use ninguna sujeción o pieza no incluida en este manual de instrucciones con este corralito.
- NO deje al niño dentro del corralito con el lateral hacia abajo. Asegúrese de que el lateral esté subido y trabado cuando el niño esté dentro del corralito.
- Para reducir el riesgo de muerte súbita, los pediatras recomiendan acostar a los bebés sanos de espaldas a menos que el médico les recomiende otra posición.
- NUNCA DEJE AL NIÑO DENTRO DEL CORRALITO CON LOS LATERALES HACIA ABAJO. El niño podría rodar y caer entre la superficie acolchada y la malla suelta y asfixiarse.
- EVITE EL RIESGO DE ASFIXIA. NUNCA use un colchón de otro tamaño en este corralito porque el niño podría asfixiarse. El colchón de este producto está especialmente diseñado y dimensionado para cumplir con las normas de seguridad.
- EVITE EL RIESGO DE ASFIXIA. NO use un colchón de agua con este producto.
- Los niños pueden asfixiarse:
 - En los huecos que quedan entre un colchón demasiado pequeño o compacto y los laterales del producto.
 - En colchones blandos. NUNCA agregue un colchón, almohadón, acolchado o edredón. Use solo el colchón provisto por Joovy.
 - EVITE EL RIESGO DE ASFIXIA. Use SOLO el colchón que viene con este producto. NUNCA agregue almohadones, acolchados u otros objetos no recomendados por Joovy porque su hijo podría asfixiarse.
- EVITE EL RIESGO DE ESTRANGULACIÓN. NO coloque el producto cerca de una ventana donde el niño corra el riesgo de estrangularse con las cuerdas de la persiana o las cortinas.
- ¡Las cuerdas pueden provocar estrangulación! Jamás coloque cosas alrededor del cuello de su bebé, como tiras para sujetar capuchas o chupetes. NO cuelgue nada con cuerdas sobre el producto ni ate cuerdas a los juguetes.
- Si se colocan redes o toldos sobre el producto, el niño puede quedar atrapado y morir. Nunca agregue objetos que confinen al niño en el producto.
- Evite que el niño se estrangule o quede atrapado. No use la sábana del corralito si no está bien ajustada al colchón del corralito.
- PELIGRO DE PELLIZCARSE. Al armar el corralito, tenga cuidado de no pellizcarse los dedos con las esquinas superiores. Mantenga a los niños alejados del corralito mientras lo arma.
- NUNCA USE bolsas de embalaje u otros plásticos como cobertores de colchón que no sean los destinados para tal fin, ya que pueden provocar asfixia.
- Si es necesario retocar el acabado, use un acabado no tóxico especial para productos infantiles.
- Elimine correctamente los materiales de embalaje. No permita que los niños jueguen con ellos.
- ¡IMPORTANTE! Revise que el producto no tenga piezas dañadas, juntas sueltas, piezas faltantes ni bordes filosos antes de armarlo y periódicamente durante el uso. NO lo utilice si le faltan piezas o tiene piezas dañadas o rotas. Contáctese con Joovy al (877) 456-5049 para pedir repuestos e instrucciones cuando lo necesite. Nunca use piezas sustitutas.
- Deje de usar el corralito si funciona mal o se daña.

Por favor no devuelva este producto a la tienda

Si tiene dificultades con el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene consultas relacionadas a estas instrucciones, por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente:

ESTADOS UNIDOS - Joovy: 1-877-456-5049, las horas 8:30 am 5:00 pm, hora central.

CANADA - ISIS Inc.: 1-800-667-4111 Horario 8:30 am 5:00 pm Hora del Este.

Nota: Los estilos y colores pueden variar.

1 Desembalaje del producto

- Retire todo de la caja e identifique las piezas usando **la Figura 1.1**. (no está en escala)
A: corralito, **B:** colchón, **C:** bolso de viaje, sábana (no se muestra) y documentos (no se muestran).
- Retire todo el material de embalaje y elimínelo correctamente.
- NO permita que los niños jueguen con ellos.

ADVERTENCIA

Este producto debe ser armado por un adulto. No se necesitan herramientas.

2 Desembalaje/Armado del corralito

- Mantenga a los niños alejados del corralito mientras lo desembala.
- Abra el bolso de viaje y retire el corralito y el colchón.
- Desprenda todas las tiras de Velcro®. **Ver Figura 2.1.**
- Deje el colchón a un lado y coloque el corralito apoyado sobre sus patas.
- Con el centro del corralito levantado, tire de cada baranda lateral hasta que se traben. Escuchara cuando las barandas se traben.

Ver Figura 2.2.

NOTA: Hay UN mecanismo que traba LAS DOS partes del caño de CADA baranda lateral. **Ver Figura 2.3.**

- Una vez trabadas las barandas laterales, revise nuevamente una por una para asegurarse de que estén bien trabadas. Si alguna no lo está, tire de nuevo hacia arriba hasta que se traben. Tal vez deba levantar el centro del piso más arriba.
- Levante un lado del corralito de manera que quede apoyado sobre una sola pata, y presione el centro del piso hacia abajo. **Ver Figura 2.4.**
NOTA: Si desea usar la sábana del colchón, por favor consulte la sección que explica cómo colocar la sábana antes de continuar.
- Coloque el colchón dentro del corralito con la parte acolchada hacia arriba. **Ver Figura 2.5.**
- Busque las tiras de Velcro® cerca de las esquinas del colchón.
- Pase las tiras por las ranuras del piso del corralito (**See Figure 2.6**) y adhiéralas a la parte de abajo del corralito. **Ver Figura 2.7.** Tire de las esquinas hacia arriba para asegurarse de que el colchón esté bien sujeto.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos con las esquinas superiores durante el armado.
Asegúrese SIEMPRE de que todas las barandas estén bien trabadas antes de usar este producto.
Sujete SIEMPRE el colchón al piso del corralito con las tiras de Velcro®.
NUNCA use artículos no recomendados por Joovy con este producto.

3 Cómo colocar/sacar la sábana del colchón

Antes de adherir el colchón al corralito, simplemente ajuste la sábana sobre el colchón con las esquinas en su lugar. Luego, pase las tiras de Velcro® por las ranuras de la sábana de manera que queden expuestas. Adhiera las tiras de Velcro® como se muestra en **la Figura 2.6**.

Para sacar la sábana del colchón, desprenda las tiras de Velcro® y páselas por las ranuras de la sábana. Luego, simplemente retire la sábana del colchón.

ADVERTENCIA

Evite que el niño se estrangule o quede atrapado. No use la sábana del corralito si no está bien ajustada al colchón del corralito.

4 Cómo cerrar/embalar el corralito

- Desprenda las tiras de Velcro® de la parte inferior del corralito. **Ver Figura 4.1.**
- Levante el colchón del corralito y déjelo a un lado. Si es necesario, retire la sábana del colchón.
- Tire del lazo tejido que está cerca del centro del piso del corralito. Asegúrese de que el centro esté completamente levantado. **Ver Figura 4.2.**
- Con el centro del piso levantado, presione el botón ubicado en el centro de una de las barandas superiores.
- Con el botón presionado, levante levemente la baranda y luego bájela hasta liberar el mecanismo de traba a **AMBOS** lados de la baranda.

Ver Figura 4.4.

NOTA: Si los caños de la baranda no se destraban, no los fuerce. Levante el centro del piso más arriba y vuelva a intentarlo.

- Una vez que **AMBOS** caños de la baranda superior estén plegados, repita el procedimiento con las otras tres barandas superiores hasta que las cuatro se hayan plegado.
- Junte los extremos del corralito hasta que quede compacto y completamente cerrado. **Ver Figura 4.5.**
NOTA: No fuerce el corralito. Si la unidad no se cierra, fíjese si no hay alguna traba que no se haya destrabado por completo y presione el botón para liberarla.
- Coloque el colchón en el piso con la parte acolchada hacia arriba. Coloque el corralito cerrado sobre el colchón y envuélvalo con el colchón. **Ver Figura 4.6.**
- Busque las tiras de Velcro® que están en el borde del colchón, páselas por los aros de plástico que están del otro lado del colchón y adhiéralas.

NOTA: Hay tres tiras; una cerca de la parte superior, una cerca del centro y otra cerca de la parte inferior.

- Pare el corralito.
- Abra el bolso de viaje e introduzca el corralito. Una vez que esté completamente adentro del bolso de viaje, cierre el cierre. **Ver Figura 4.7.**

Mantenimiento

Revise periódicamente todas las piezas del corralito para asegurarse de que estén bien sujetas y no estén dañados ni funcionen mal. Se deben cambiar de inmediato todos los componentes faltantes, rotos o gastados, y no se debe usar el corralito hasta que no hayan sido cambiados.

Solo se deben usar componentes originales. Si lo necesita, por favor contáctese con Joovy.

Limpieza

El material de tela de este corralito puede limpiarse con una esponja o paño limpio embebido en jabón o detergente suave de uso doméstico y agua tibia. Siempre deje secar bien la tela al aire libre antes de usar el corralito.

Se debe mantener el armazón siempre limpio y sin material extraño. Use una esponja o paño humedecido en agua tibia y detergente suave para limpiar las ruedas después del uso. Si las trabas de las barandas superiores tienen arena o tierra, se puede dañar el mecanismo.

Consulte la etiqueta de cuidados cosida a la sábana para ver las instrucciones de limpieza detalladas.

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Queremos que usted esté completamente satisfecho con la compra de este producto. Si tiene alguna dificultad en el ensamblaje o el uso de este producto, o si tiene alguna consulta - Por favor póngase en contacto con nuestro

Departamento de Atención al Cliente:

ESTADOS UNIDOS - Joovy: (877) 456-5049 entre las 8:30 am y 5:00 pm Hora Central.

CANADÁ - ISIS Inc.: 1-800-667-4111 entre las 08:30 am y 5:00 pm Hora del Este.

Por favor entre en www.joovy.com para registrar su nuevo producto Joovy.

